

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆并使其绝缘。
2. 拆下前车门承板。 ([参见 23 - 车身/前车门/车门饰板 - 拆卸](#))。
3. 断开电气线束连接器。
4. 左端盖在台架上时，轻轻撬开后视镜开关上的翼片并推动穿过端盖前端进行拆卸。

