

操作

该车带有具快速(一触即开)打开/关闭功能的通风口、顶篷和滑动电动天窗系统。 电动天窗系统通过位于完全集成式动力模块(TIPM)内的“天窗”继电器和**25**安培的小保险丝接收蓄电池电流。 当点火开关处于**RUN**(运行)和**ACCESSORY**(附件)状态，天窗系统电源得到供应。 当激活附件电源延迟系统后，无论点火钥匙处于什么位置，天窗可正常操作。

天窗通过两个阅读灯间的顶置控制台上的两个开关来操作。“**VENT**”(通风)开关是一种按钮式开关，仅仅把天窗开到通风位置。 另外一个“**OPEN/CLOSED**”(打开或关闭)是一个用于打开或关闭天窗的摇臂式开关。 一旦按压并松开打开开关，天窗就迅速打开，而且导风板将提起来。 如果有按钮第二次按下，天窗就会停在那个位置。 按下然后释放关闭按钮一次，将快速关闭天窗。 如果快速关闭操作期间再次按下关闭按钮，天窗将停在该位置。