

## 后

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 拆下将扰流板(3)固定至尾门外面板(1)上的紧固件。[\(参见23-车身/外部/扰流板-拆卸\)](#)。
3. 将扰流板拉离尾门足够距离，以便于靠近尾门清洗器软管(2)，并将其从后清洗器喷嘴(4)背面的防脱接头上拆下。
4. 自扰流板的背面，按下喷嘴的两个一体锁销，同时将喷嘴拉出扰流板表面。

