

# 安装

**小心：** 必须安装原来的驾驶舱节点(CCN)和动力传动系控制模块(PCM)，并且在给新完全集成式动力模块(TIPM)通电之前确保其正常工作。 TIPM从CCN接收车辆配置数据，从PCM接收车辆识别号码信息。如果配置信息丢失或中断，可以从经销商链接中获得信息

1. 将TIPM在安装支架上放好并按下，直到安装卡子完全卡入位。
2. 将TIPM正极电缆放在安装柱上并安装固定螺母。将螺母扭矩紧固到 9-11 N·m(80-100 in. lbs.)。
3. 连接各个TIPM线束插头。
4. 拆下TIPM盖并完全装入气囊保险丝座(一个黄色座内的两个保险丝)。完全装入点火关闭电流(IOD)保险丝(一个白色/自然色座内的两个保险丝)。
5. 连接蓄电池负极缆线。
6. 关闭发动机罩。
7. 插入点火钥匙并将其旋至“RUN(运行)”位置，等候2秒钟。此时TIPM将从CCN和PCM收集必要的车辆配置和VIN数据。12秒钟后将点火钥匙旋至“OFF(关闭)”位置，然后旋回“ON(打开)”位置并验证车辆系统正常工作。

