

# 拆卸

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 观察内部并标出固定凸台(1)的位置。
3. 使用专用工具 **9857** 电源插座拆卸器。 插入工具，从基座上压出上部饰盖。
4. 轻轻摇动工具(3)，从安装环中拉出基座。
5. 断开底座电线。
6. 将底座置于一旁，卸下底座装配环。

