

拆卸

1. 拆卸发动机。 [\(参见09 - 发动机 - 拆卸\)](#)。
2. 拆卸气缸盖[\(参见09-发动机/气缸盖-拆卸\)](#)。
3. 拆卸平衡轴模块 [\(参见09-发动机/发动机缸体/平衡轴模块-拆卸\)](#)。
4. 每次拆卸一个曲轴轴承。