

安装

注意： 将摇臂和液压挺杆安装在原来位置。

注意： 更换凸轮轴时，也需要更换指轮随动器和液压挺杆。

1. 在气缸盖内安装液压挺杆 (2)。
2. 安装摇臂。
3. 安装凸轮轴 ([参见09 - 发动机/气缸盖/发动机凸轮轴-安装](#))。

