

安装

1. 安装曲轴减振器。
2. 向曲轴减震器螺栓螺纹以及螺栓头与垫圈之间的部分涂干净的发动机机油。 将螺栓拧紧至 $210\text{N}\cdot\text{m}(155 \text{ ft. lbs.})$ 。
3. 安装附件传动皮带 ([参见07-冷却/附件传动/蛇形皮带-安装](#))。

