

拆卸

1. 使用适当的活塞环扩口器，拆下上方及中间的活塞环。
2. 从活塞上卸下上油环轨道及下油环轨道，随后卸下油环扩张器。
3. 清除环槽上的所有积碳。

