

扭矩

说明	N·m	Ft. Lbs.	In. Lbs.
平衡轴模块	参见程序		
钟罩-螺栓	48	35	-
凸轮轴轴承盖-螺栓 M6螺栓 M8螺栓	12	-	106
	30	22	-
线圈	8	-	71
连杆盖-螺栓	20+90°	15+90°	-
冷却液温度传感器	18	13	-
曲轴主轴承盖螺栓	参见程序		
曲轴避震器-螺栓	210	155	-
气缸盖螺栓	参见程序		
气缸盖罩-螺栓	参见程序		
发动机支撑支架-螺栓	40	30	-
排气歧管-螺栓	34	25	-
排气歧管隔热罩-螺栓 M6x25mm 螺栓 M6x70mm 螺栓	7	-	62
	9	-	80
曲轴螺栓挠性板	29 + 51°	22 + 51°	-
进气歧管一螺栓	24	18	-
梯形车架	22	16	-
机油冷却连接器螺栓	49	36	-
机油滤清器	14	10	-
机油滤清器管接头	49	36	-
机油喷嘴紧固器	12	-	106
油底壳-螺栓 M6螺栓 M8螺栓	9	-	80
	24	18	-
油底壳放油塞	40	30	-

机油压力开关	8	-	71
PCV阀	5	-	44
凸轮轴位置调整螺栓	59	44	-
火花塞	27	20	239
正时链盖罩			
M6螺栓	9	-	80
M8螺栓	26	19	-
正时链条张紧器总成螺栓	12	-	106
正时链条导向装置	12	-	106