

检查

检视排气管、催化转换器、消声器和谐振器是否有可能会导致排气系统泄漏的接头裂痕、熔接断裂和受腐蚀损坏情况。 检查夹子、支撑支架和隔垫是否有裂缝和腐蚀损坏。