

安装

1. 将增压传感器(3)装入混合室 (1)。 紧固螺栓(4)至8 N·m(71 in. lbs.)。
2. 连接增压传感器(3)线束插头(2)。
3. 安装发动机盖。
4. 连接蓄电池负极电缆。

