

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸发动机罩。
3. 断开增压传感器(3)线束插头(2)。
4. 从混合室(1)拆下螺栓(4)和 增压传感器(3)。

