

说明

增压传感器安装在混合室内。该传感器允许PCM监控进入进气歧管内的气压。