

## 拆卸

1. 从蓄电池上断开蓄电池负极电缆并使其绝缘。
2. 从加速踏板上断开电气插头。
3. 拆下固定螺母并从固定双头螺栓上拆下加速踏板。

