

安装 - 柴油发动机

1. 拉住储液罐和支架使用固定螺钉 (1). 拧紧安装螺钉(1)至 $12 \text{ N}\cdot\text{m}$ (106 in. lbs.)。
2. 将泵供给软管(4)滑动到储液罐装置上部。 展开软管卡箍并将其滑动到储液罐接头上。 一旦卡箍经过了油液储液罐接头成形卷边, 就将其紧固。
3. 将冷却器回流软管(3)滑动到储液罐装置上部。 展开软管卡箍并将其滑动到储液罐接头上。 一旦卡箍经过了油液储液罐接头成形卷边, 就将其紧固。
4. 给动力转向系统加注油液并放气。 [\(参见19-转向系统-标准步骤\)](#)
5. 检查密封泄漏。

