

拆卸

1. 从变速驱动桥上拆卸PTU。 ([参见21 - 变速器和分动箱/动力传输装置 - 拆卸](#))。
2. 使用装在滑锤中的螺钉，拆卸密封件。 拆卸密封件时，小心不要损坏密封轴颈。