

## 拆卸

1. 拆卸变速驱动桥 ([参见 21 - 变速器和分动箱/手动 -拆卸](#))。
2. 拆卸密封件。