

技术参数

说明	N·m	Ft. Lbs.	In. Lbs.
倒车灯开关	23	17	-
横梁电缆调整螺钉	8	-	70
放液塞	14	-	120
差速器齿圈螺栓	95	70	-
端板盖螺栓	25	-	225
螺栓, 输出轴承座圈固定带	12	-	105
螺栓, 倒车档叉支架	11	-	96
螺栓,倒挡中间齿轮轴	26	19	-
将换挡电缆支架固定在变速驱动桥上的螺栓	21	-	185
变速驱动桥外壳螺栓	25	-	225
将变速驱动桥固定在发动机上的螺栓	48	35	-
螺栓, 车速传感器	7	-	60
将组合式离合器固定在驱动盘上的螺栓	88	65	-
螺栓,倒挡中间齿轮轴	29	21	-
螺栓, 换挡闭塞器总成	25	-	225
螺栓, 上部安装底座至变速驱动桥	68	50	-
螺栓, 换挡器总成	7	-	61
螺栓, 横梁到车架	68	50	-
贯穿螺栓, 后变速器安装	68	50	-

上有螺纹密封剂或打有扭矩固定斑块的螺栓不可再次使用。 在这些应用中总是使用新螺栓。