

拆卸

1. 安装滑动锤 [C-3752](#) (1) 进入选择衬套。
2. 将螺母和垫片穿到滑锤上。
3. 用滑锤，拆卸选档轴衬套(2)。

