

拆卸

1. 分离封闭外板推销(3)。
2. 拆卸螺栓(1和2)并拆卸横梁(5)。

