

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆并使其绝缘。
2. 断开电气插头(3)。
3. 用油性笔或等效物质在车门上标记出车门铰链(2和4)的位置。
4. 用合适的举升装置支起车门，拆下将车门固定到铰链上的螺母(4)。
5. 小心地从铰链上取下车门。
6. 如果需要，从A立柱拆下前车门铰链。 ([参见23-车体/车门-前/铰链 - 拆卸](#))

