

B178F-转向开关输入短路

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

┆ 当受监测时：

打开点火开关。

┆ 设定条件：

仪表检测到转向信号功能失效。

可能原因
左边多功能开关

检查是否存在激活的DTC

注意： 在进行诊断之前，要确定左右多功能开关和限位弹簧的线束插头在正确的位置并已固定，确定针脚的张力。 任何一个连接头松动的可能是引起这个DTC的原因。

1. 打开点火开关。
2. 操作左边多功能开关上左右转向信号开关。
3. 使用专业故障诊断仪读取故障码。

专业故障诊断仪是否显示DTC已经激活？

是

- ┆ 按维修信息更换多功能开关。
- ┆ 进行车身验证测试。 [参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#)。

否

- ┆ 测试完毕，对于原先设置的故障码的条件和状况此时不会出现了。 使用电路图作指导，检测所有相关的结合点和插接件是否有水侵入，腐蚀，被挤压出的或是弯曲的端子的现象并更正针脚张力。