

B220A-乘员防护控制器内部4

┆ 当受监测时:

打开点火开关。 模块车载诊断模式将连续执行内部电路测试。

┆ 设定条件:

如果模块确认超出内部电路范围, 将设置该DTC。

可能原因
乘员防护控制器(ORC)

更换乘员防护控制器

警告: 在操作前关闭点火开关, 断开12V蓄电池并等待2分钟。 没有遵守这些说明可能导致严重或者致命的伤害。

警告: 如果乘员防护控制器(ORC)掉落, 必须将其更换。 没有遵守这些说明可能导致严重或者致命的伤害。

维修

- ┆ 根据维修信息更换ORC。
- ┆ 执行乘员分类模块系统验证测试 ([参见28-DTC-基本诊断/乘员防护控制器\(ORC\) -标准步骤](#))。