

B1465-频道2音响扬声器输出电路性能

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

当受监测时：

打开点火开关。

设定条件：

这个诊断故障码(DTC)设置是当直流电(DC)偏移发生在输出通道，4秒的等级变为6秒后放大器将设置DTC。

可能原因
放大器

检查间歇条件

1. 点火钥匙转至ON档并打开一前车门。

注意： 无论是检测还是清除放大器的故障码，前门必须处于打开状态。

2. 使用专业故障诊断仪，记录并清除放大器的故障码。
3. 将点火钥匙从ON档转至OFF档，等待5秒后将其转回至ON档。
4. 打开收音机并设置其音量至25。
5. 调节扬声器至正前方。
6. 使用专业诊断仪，读取当前放大器故障码。

专业故障诊断仪是否显示当前的故障码：B1465-频道2音响扬声器输出电路性能？

是

- ┆ 按照维修信息更换音频放大器。
- ┆ 进行车身验证测试。 ([参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#))。

否

- ┆ 测试完毕，对于原先设置的故障码的条件和状况此时不会出现了。 使用电路图作指导，检测所有相关的结合点和插接件是否有水侵入，腐蚀，被挤压出的或是弯曲的端子的现象并更正针脚张力。
- ┆ 进行车身验证测试。 ([参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#))。