

C1232-试驾：压力传感器

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

┆ 当受监测时：

在试驾期间。

┆ 设定条件：

如果无法激活压力传感器。

可能原因
液压/制动系统部件安装 集成控制单元 压力传感器(液压控制装置)

1. 检查是否存在DTC C1232-试驾：压力传感器

注意： 只有此故障码激活，该测试结果才有效。

1. 打开点火开关。
2. 使用专业故障诊断仪读取并记录DTC。
3. 使用专业诊断仪，读取和记录环境数据来帮助识别DTC设定的条件。
4. 通过驾驶测试执行ECU初始化。 参见防抱死制动系统(ABS)验证测试。 ([参阅28-故障码-基本诊断/防抱死制动\(ABS\) 模块-标准步骤](#))。
5. 开启发动机并使用制动器。
6. 使用专业故障诊断仪读取并记录DTC。

专业故障诊断仪是否显示：C1232-驾驶测试：压力传感器？

是

- ┆ 转至 [2](#)

否

- ┆ 执行ABS-间隙故障测试。 ([参阅28-故障码-基本诊断/防抱死制动\(ABS\) 模块-标准步骤](#))。

2. 检查液压系统和制动系统部件的安装和功能

1. 验证防抱死制动模块和液压控制装置是否正确安装。
2. 验证液压系统是否正确加注和排放。
3. 验证制动系统部件是否正确安装和运行。

是否发现任何故障？**是**

- l 视需要维修。
- l 执行ABS验证测试。 ([参阅28-故障码-基本诊断/防抱死制动\(ABS\) 模块-标准步骤](#))。

否

- l 如果再次显示问题，请首先清洗HCU中的接点，并根据维修信息更换集成控制装置。
- l 执行ABS验证测试。 ([参阅28-故障码-基本诊断/防抱死制动\(ABS\) 模块-标准步骤](#))。