




- [1] 帶保險絲的B(+)
- [2] 帶保險絲的B(+)
- [3] 传感器接地
- [4] 停止启动发动机罩未关开关信号
- [5] 传感器接地
- [6] 停止启动发动机罩未关开关信号
- [7] LIN总线电压
- [8] LIN总线电压
- [9] LIN总线电压
- [10] LIN总线电压
- [11] LIN总线电压
- [12] LIN总线电压
- [13] 帶保險絲的B(+)
- [14] 帶保險絲的B(+)
- [15] 帶保險絲的B(+)
- [16] 帶保險絲的B(+)
- [17] 帶保險絲的B(+)