

已发布: 11-五月-2011

座椅 - 座椅 - 概述

说明和操作

概述

多种前排座椅选项可用。 **8**向电动可调节驾驶员座椅通过**8**向电动可调节乘员座椅来补充。 **10**向电动可调节驾驶员座椅通过**10**向电动可调节前排乘员座椅来补充。 **16**向电动可调节驾驶员座椅通过**12**向电动可调节前排乘员座椅来补充。

在非记忆座椅上, 座椅的操作直接由驾驶员座椅开关板来控制。 在记忆座椅上, 座椅电机的操作由位于驾驶员座椅架底部的座椅控制模块来控制。

驾驶员座椅安装有座椅位置传感器, 该传感器位于座椅滑轨上。 该传感器由[RCM \(restraints control module\)](#)使用以确认座椅位置并相应调节安全气囊展开的充气时间。

参阅: [气囊和安全带预张紧器辅助约束系统\(SRS\) \(501-20B 辅助约束系统, 说明和操作\).](#)