

离开车辆

尽管将会阻止通过内部或外部释放按钮开启行李箱，而且会锁闭燃油加注口盖，但是，被动报警系统启用将不会锁闭车辆。

自动重新锁闭和重新启用报警系统

自动重新锁闭和重新启用报警系统是一个特色功能，该功能启用后，可自动重新锁闭车辆并启动防盗系统。

如果车辆处于锁闭状态、报警系统处于待命状态且遥控解锁按钮已按下，但在 1 分钟内没有打开任何车门或行李箱，车辆将会自动重新锁闭所有车门和行李箱，并会重新启动报警系统。

注意：自动重新锁闭和重新启用报警系统功能仅重新锁闭和重新启用报警至上次锁闭或启用报警的状态。

传感器故障

如果安全系统探测到任一安全传感器存在故障，则在车辆解锁并解除报警系统后，报警器将会发出 2 声错误报警声。如果出现这种情况，请拜访您的经销商/授权维修厂，以便纠正故障。