

**注意:** 车窗全开功能可利用 Windows/mirrors (车窗/后视镜) 菜单 (位于触摸屏上的 Security/Vehicle (安全/车辆) 菜单中) 来启用/禁用。请参阅 60, 车辆设置。

## 免匙锁闭

- ① 无人照看时, 请取出车辆所有的智能钥匙和应急钥匙片。这样可防止报警功能被解除, 从而有助于避免汽车失窃。
- ① 智能钥匙如果置于金属容器或被智能手机、笔记本电脑 (包括位于笔记本电脑包内)、游戏机等带有背光 LCD 屏幕的设备所屏蔽, 则可能检测不到。

车辆不会自动锁闭。

要单锁车辆, 请按车门把手上的按钮一次。作为确认信号, 危险报警灯闪烁一次 (在某些市场, 将会发出一声警报)。

要双重锁闭车辆, 请在 3 秒钟内按该按钮两次。危险报警灯将闪烁两次 (第二次为长时间闪烁)。对于某些市场而言, 还会发出两声音频警告。

**注意:** 仅当所有车门、机罩和行李箱都已关闭且智能钥匙在车外时, 免匙锁闭功能才会启用。如果不满足上述条件, 则会发出两声提示出错的音频报警。

## 全面报警

要设置全面报警保护, 请确保所有车窗和天窗均已关闭。然后, 在配备了双重锁闭功能的车辆上, 在 3 秒钟内按锁闭按钮两次。危险报警灯将会闪烁两次, 确认报警状态, 在某些市场, 将会发出有声警报。

**注意:** 如果已启用报警系统且有车窗或天窗开着, 报警系统可能会由于前内部灯控制台中的入侵传感器检测到气流运动而发出报警声。

**注意:** 可以通过 Security (安全) 菜单 (位于触摸屏上的 Security/Vehicle (安全/车辆) 菜单中) 在下次锁闭车辆时临时禁用入侵传感器。请参阅 60, 车辆设置。

## 周边报警器

要设置外围报警保护, 请短暂按下锁闭按钮一次。危险报警灯将闪烁一次, 以确认报警状态。

## 有源发声器

在某些市场, 车辆配备了独立的有源发声器。如果在启动了防盗系统时车辆蓄电池或发声器连接被断开, 该装置将会触发声音警报。

## 关闭已触发的警报

如果触发了警报, 则可以通过以下任一方法解除:

- 按下智能钥匙上的解锁按钮。
- 通过免匙进入功能打开车门。
- 在存在智能钥匙的情况下, 按下 START/STOP (启动/停止) 按钮。

## 倾斜传感器

倾斜传感器负责检测车辆相对于地面的所有角度变化。如果已布设报警且车辆双重锁闭, 则车辆角度的任何变化都会激活倾斜报警。

**注意:** 可以通过触摸屏上的 Security/Vehicle (安全/车辆) 设置菜单在下次锁闭车辆时临时禁用倾斜传感器。请参阅 60, 车辆设置。

## 被动报警

本车配备了被动报警启用功能, 该功能启用时, 可自动启动防盗系统。被动报警系统启用将会在驾驶员车门关闭 60 秒钟后自动启动周边报警系统, 前提是所有车门、发动机罩和行李箱均已关闭, 点火打到关闭, 并且车内不存在任何有效智能钥匙。