

已发布: 18-三月-2013

展厅准备 - 展厅准备

说明和操作

注意: 本文档中提供的信息随不同车型年款而变。

在将车辆置于展示厅之前, 必须拆下以下部件。

功能	熔断丝	分级	位置
启动电机	大保险丝	400 安培	大保险丝盒
喇叭	F25	15 安培	前配电盒
刮水器	F26	40 安培	前配电盒
洗涤器	F38	最小 15 安培	车身控制模块 (BCM)
动力清洗器	F4	30 安培	前配电盒