

车内照明 - 车内照明 诊断和测试

操作原理

有关内部照明系统的详细说明, 请参阅维修手册中的说明与操作部分。
参阅: **Interior Lighting (417-02, 说明和操作).**

检验与确认

1. 核实客户问题。
2. 目视检查有无明显的电气损坏迹象以及系统完整性。

目视检查

电气

- 熔断丝
- 灯泡
- 线束
- 接头松动或被腐蚀
- 配件
- 开关

3. 如果发现了观察到的或指出的问题的确凿原因, 如果可能, 请在执行后续测试步骤前纠正问题。
4. 如果原因不明确, 核实症状, 并参阅制造商许可的诊断系统。