

电路图索引

充电系统.....	75	中控门锁 2.....	129
启动系统（手动档车型）.....	76	前大灯.....	131
启动系统（CVT 变速箱车型）.....	77	小灯.....	132
ECU 电源、接地、数据线 1（MT 车型）.....	79	背景灯.....	133
ECU 电源、接地、数据线 2（MT 车型）.....	80	雾灯.....	134
ECU 点火系统（MT 车型）.....	81	灯光组合开关（BCM 不带 CAN）.....	135
ECU 燃油泵、燃油喷射（MT 车型）.....	82	灯光组合开关（BCM 带 CAN）.....	136
ECU 冷却系统（MT 车型）.....	83	室内灯（BCM 不带 CAN）.....	137
ECU 传感器 1（MT 车型）.....	84	室内灯（BCM 带 CAN）.....	138
ECU 传感器 2（MT 车型）.....	85	日间行车灯.....	139
ECU 传感器 3（MT 车型）.....	86	钥匙孔照明.....	140
ECU 电源、接地、数据线 1（CVT 车型）.....	89	制动灯.....	141
ECU 点火系统（CVT 车型）.....	90	转向灯、危险报警灯（BCM 不带 CAN）.....	142
ECU 燃油泵、燃油喷射（CVT 车型）.....	91	前雨刮（BCM 不带 CAN）.....	147
ECU 冷却系统（CVT 车型）.....	92	后雨刮（BCM 不带 CAN）.....	148
ECU 传感器 1（CVT 车型）.....	93	雨刮组合开关（BCM 不带 CAN）.....	149
ECU 传感器 2（CVT 车型）.....	94	电动车窗 1.....	155
ECU 传感器 3（CVT 车型）.....	95	电动车窗 2.....	156
发动机防盗.....	98	电动后视镜.....	158
ABS 制动防抱死系统.....	100	电喇叭.....	160
电子助力转向.....	102	倒车灯、倒车辅助系统（MT）.....	162
胎压监测.....	104	CD 机.....	165
安全辅助系统.....	106	MP5.....	167
组合仪表 1.....	108	点烟器、备用电源.....	169
组合仪表 2.....	109	空调系统电源、接地、信号（自动）.....	171
组合仪表 3.....	110	鼓风机控制（自动空调）.....	172
组合仪表（带 CAN）.....	113	风向控制（自动空调）.....	173
BCM 电源、接地、信号（BCM 不带 CAN）.....	115	空调压缩机控制.....	174
BCM 灯光、雨刮（BCM 不带 CAN）.....	116	空调系统电源、接地、信号（手动）.....	176
BCM 中控门锁、车窗（BCM 不带 CAN）.....	117	鼓风机控制（手动）.....	177
BCM 电源、接地、信号（BCM 带 CAN）.....	120	风向控制（手动）.....	178
BCM 灯光 1（BCM 带 CAN）.....	121	除霜.....	180
BCM 灯光 2（BCM 带 CAN）.....	122	P-CAN 通讯.....	182
BCM 雨刮（BCM 带 CAN）.....	123	B-CAN 通讯.....	183
BCM 中控门锁、电动车窗（BCM 带 CAN）.....	124	诊断接口.....	185
中控门锁 1.....	128		

