

后桥

15

请用鼠标点击欲查询项目的编号(蓝色数字)

15.00.a	总规格	15 - 00 - 02
15.01.a	后桥总成拆卸	15 - 01 - 01
15.01.b	后桥总成安装	15 - 01 - 05
15.02.a	差速器总成拆装	15 - 02 - 01
15.02.b	差速器总成分解和装配	15 - 02 - 04
15.03.a	更换驱动小齿轮密封	15 - 03 - 01
15.03.b	更换后轮中心轴承	15 - 03 - 05
15.04.a	后桥故障诊断流程	15 - 04 - 01

15.00.a 总规格**尺寸**

类型		
齿隙	mm	0.15-0.22
车轮轴承间隙	mm	0.05-0.20
驱动小齿轮垫片厚度	mm	2.16-2.52

润滑油, 粘合剂及密封剂

说明	规格
后桥齿轮油	API GL-5; SAE 85W-90 (ESSO)
润滑脂	NLGI NO.2 (SHELL RETINAX)
密封剂	厌氧性密封胶
螺纹密封剂	乐泰 587

容量

说明	升
后桥齿轮油	2.7

扭矩

说明	Nm	Ibf.ft
制动总成到桥壳的连接	50	37
轴承盖到桥壳的连接	135 - 175	104 - 135
冠齿轮到差速器壳的连接	117 - 143	90 - 110
传动轴中心轴承与安装架的连接	33	24
传动轴与 MT-75 变速器输出法兰连接	75	55
传动轴与后桥法兰连接	75	55
后减震器安装—顶部	46	34
后减震器安装—底部	80	59
车轮螺母—6孔轮辋	168*	124*
轮毂螺母	540	398
钢板弹簧U形螺栓	94	70
钢板弹簧螺栓—前部	186	137
钢板弹簧吊架	186	137
后桥排气螺钉	13	10
半轴	117	86

* 当拆/装车轮时, 在行驶 50 公里后需将车轮螺栓重新拧紧到标准扭矩。