


车架尾部线束插头说明

T001
左后尾灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	FL4AA	0.5 WH/BU	左后雾灯电源线
2	SL1AA	0.5 VT/BU	左后制动灯电源线
3	F55A	0.5 GN/OG	左后位置灯电源线
4	G6BA	0.5 BK	接地线
5	TL1E	0.5 GN/BK	左转向灯电源线
6	BU1BA	0.5 CN/YE	左倒车灯电源线



T003
牌照灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	F55B	0.5 GN/OG	电源线



T004
牌照灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G6BB	0.5 BK	接地线



T005
左后轮速传感器（气刹）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS11	0.85 RD/BU	左后轮速传感器信号线
2	ARS14	0.85 BN	左后轮速传感器信号线



T005
左后轮速传感器（液刹）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS5	0.85 RD/BU	左后轮速传感器信号线
2	ABS6	0.85 BN	左后轮速传感器信号线

T005
左后轮速传感器（ESP）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ESP20	0.85 RD/BU	左后轮速传感器信号线 -
2	ESP33	0.85 BN	左后轮速传感器信号线 +

T006
右后轮速传感器（气刹）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS17	0.85 RD/GN	右后轮速传感器信号线
2	ABS18	0.85 RD/WH	右后轮速传感器信号线

T006
右后轮速传感器（液刹）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS22	0.85 RD/WH	右后轮速传感器信号线
2	ABS23	0.85 RD/GN	右后轮速传感器信号线


T006
右后轮速传感器（ESP）

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ESP31	0.85 RD/WH	右后轮速传感器信号线 -
2	ESP19	0.85 RD/GN	右后轮速传感器信号线 +


插座护套: 6188-0098 (灰色) (SUMITOMO)



插座护套: MG640322-4 (灰色)
限制件: MG630326-7



插座护套: MG640322-4 (灰色)
限制件: MG630326-7



插座护套 6189-0176 (灰色) (SUMITOMO)




插座护套: 6188-0098 (灰色) (SUMITOMO)



T007

右后尾灯

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	FL4AB	0.5 WH/BU	右后雾灯电源线
2	SL1AB	0.5 VT/BU	右后制动灯电源线
3	F55D	0.5 GN/OG	右后位置灯电源线
4	G6BD	0.5 BK	接地线
5	TR1E	0.5 GN/BK	右转向灯电源线
6	BU1BB	0.5 GN/YE	右倒车灯电源线



T018

侧标志灯 1

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G6A	0.5 BK	接地线
2	ML1BA	0.5 WH/YE	电源线

插座护套: AMP282189-1 (黑色) (TYCO/HL)



T008

左后电磁调节阀

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS5	0.75 RD/BK	左后排气阀输出
2	G15CC	0.75 BK	ABS 电磁阀接地
3	ABS2	0.75 BU/YE	左后进气阀输出
4	-	-	-

插座护套: 1-967325-2(1-1813099-2) (黑色)



T019

侧标志灯 2

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G6D	0.5 BK	接地线
2	ML1BC	0.5 WH/YE	电源线

插座护套: AMP282189-1 (黑色) (TYCO/HL)



T009

右后电磁调节阀

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	ABS9	0.75 BN/WH	右后排气阀输出
2	G15CD	0.75 BK	ABS 电磁阀接地
3	ABS8	0.75 WH/YE	右后进气阀输出
4	-	-	-

插座护套: 1-967325-2(1-1813099-2) (黑色)



T020

侧标志灯 3

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G6E	0.5 BK	接地线
2	ML1BD	0.5 WH/YE	电源线

插座护套: AMP282189-1 (黑色) (TYCO/HL)



T010

干燥罐加热器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	AD1	0.75 BN/RD	电源线
2	G6A	0.75 BK	接地线

插座护套: AMP282080-1(黑色)



T023

手制动开关

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	PB1	0.5 YE/BU	手制动开关信号线
2	G6J	0.5 BK	接地线
3	-	-	-
4	-	-	-

插座护套: 1-967325-3(1-1813099-3)(黑色)



T024
气压表传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
A	G8B	0.5 BK	接地线
B	AP2	0.5 WH/RD	电源线
C	AP1	0.5 WH	信号线


插座护套: SHP03FBS



T030
右中雷达传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7C	0.3 BK	接地
2	LIN2C	0.3 YE/BU	LIN
3	F33C	0.3 YE/RD	IG 电源
4	LIN2B	0.3 YE/BU	LIN


插座护套: 7283-8853-30(黑色)(YAZAKI)



T025
接示廓灯线束

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G6G	0.5 BK	接地线
2	ML1B	0.5 WH/YE	电源线


插座护套: MG610320(白色)



T031
右侧雷达传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7D	0.3 BK	接地
2	-	-	-
3	F33D	0.3 YE/RD	IG 电源
4	LIN2D	0.3 YE/BU	LIN

插座护套: 7283-8853-30(黑色)(YAZAKI)



T028
左侧雷达传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7A	0.3 BK	接地
2	LIN2	0.3 YE/BU	LIN
3	F33A	0.3 YE/RD	IG 电源
4	BC319	0.3 YE/BN	LIN1

插座护套: 7283-8853-30(黑色)(YAZAKI)



T029
左中雷达传感器

针脚号	线路	线径 / 颜色	功能
1	G7B	0.3 BK	接地
2	G7E	0.3 BK	接地
3	F33B	0.3 YE/RD	IG 电源
4	LIN2A	0.3 YE/BU	LIN

插座护套: 7283-8853-30(黑色)(YAZAKI)

