

描述	组一页
车身诊断	
11—模式风门电位计断路 (手动温度控制)	24-3
12—模式风门电位计短路 (手动温度控制)	24-4
13—温度电位计断路 (手动温度控制)	24-5
14—温度电位计短路 (手动温度控制)	24-6
15—模块没有响应/停止 (手动温度控制)	24-7
17—混合风门没有响应/停止 (手动温度控制)	24-15
18—混合风门行程范围太小 (手动温度控制)	24-23
21—混合风门行程范围太大 (手动温度控制)	24-25
22—模式风门行程范围太小 (手动温度控制)	24-27
23—模式风门行程范围太大 (手动温度控制)	24-29
26—模式风门执行器积累误差太大 (手动温度控制)	24-31
28—混合风门执行器积累误差太大 (手动温度控制)	24-32
31—蒸发器传感器断路 (手动温度控制)	24-33
32—蒸发器传感器短路 (手动温度控制)	24-37
33—空调模式开关卡住 (手动温度控制)	24-40
34—EBL 模式开关被卡住 (手动温度控制)	24-41
35—不能冷却 (手动温度控制)	24-42
36—电可擦除只读存储器求校验和 错误(手动温度控制)	24-43
37—只读存储器校验和错误 (手动温度控制)	24-44
B1001—空调开关请求输入电路电压 低(自动温度控制)	24-83
B100A—循环开关请求输入电路电压 (自动温度控制)	24-72
B1016—后除霜开关请求输入电路电 压低(自动温度控制)	24-84
B1031—蒸发器冷却片温度传感器电 路电压低(自动温度控制)	24-85
B1032—蒸发器冷却片温度传感器电 路电压高(自动温度控制)	24-88
B1034—红外温度传感器输入电路电 压低(自动温度控制)	24-92
B1035—红外温度传感器输入电路电 压高(自动温度控制)	24-93
B1040—面板模式风门 1 号控制器电 路/性能(自动温度控制)	24-94
B1044—面板模式风门 1 号行程范围 太小(自动温度控制)	24-102

描述	组一页
B1045—面板模式风门 1 行程范围大 (自动温度控制)	24-103
B1058—循环风门控制器电路/性能 (自动温度控制)	24-104
B105C—循环风门行程范围太小 (自动温度控制)	24-73
B105D—循环风门行程范围太大 (自动温度控制)	24-74
B106B—后除霜装置控制电路电压低 (自动温度控制)	24-76
B106C—后除霜装置控制电路电压高 (自动温度控制)	24-79
B1082—HVAC 多路调制器电路 电压低	24-112
B1083—HVAC 多路调制器电路 电压高	24-115
B1084—左侧加热座椅开关输入电路/ 性能故障	8G-10
B1087—右侧加热座椅开关输入电路/ 性能故障	8G-13
B1092—左前座椅加热器控制电路 电压低	8G-16
B1094—左前座椅加热器控制电路 断路	8G-21
B1096—右前座椅加热器控制电路 电压低	8G-25
B1098—右前座椅加热器 控制电路断路	8G-30
B1099—循环风门执行器性能 (自动温度控制)	24-118
B109A—面板模式风门 1 号执行器性 能(自动温度控制)	24-82
B10A2—左侧混合风门控制电路/性 能(自动温度控制)	24-49
B10A6—左侧混合风门行程太小 (自动温度控制)	24-57
B10A7—左侧混合风门行程太大 (自动温度控制)	24-58
B10A8—左侧混合风门执行器性能 (自动温度控制)	24-60
B10A9—右侧混合风门控制电路/性 能(自动温度控制)	24-61
B10AD—右侧混合风门行程太小 (自动温度控制)	24-45
B10AE—右侧混合风门行程太大 (自动温度控制)	24-46
B10AF—右侧混合风门执行器性能 (自动温度控制)	24-48
B10B0—红外传感器热敏电阻器电路 电压低(自动温度控制)	24-69
B10B1—红外传感器热敏电阻器 电路电压高(自动温度控制)	24-70
B10B2—空调冷却测试性能 (自动温度控制)	24-71
B1200—安全气囊报警指示器 电路电压低	8J-3
B1201—安全气囊报警指示器 电路断路	8J-4

描述	组一页
B1203—SRS(辅助乘员保护系统) 报警指示器电路/性能故障	8O-4
B1204—乘客安全气囊指示器 电路电压低	8O-7
B1205—乘客安全气囊指示器 电路电压高	8O-11
B1206—乘客安全气囊指示器 电路断路	8O-16
B1207—乘客安全气囊指示器 电路短接在一起	8O-20
B120E—左侧加热座椅“高位” 指示器控制电路电压高	8G-34
B120F—左侧加热座椅“高位” 指示器控制电路断路	8G-37
B1216—左侧加热座椅“低位” 指示器控制电路电压高	8G-41
B1217—左侧加热座椅“低位” 指示器控制电路断路	8G-44
B121A—右侧加热座椅“高位” 指示器控制电路电压高	8G-48
B121B—右侧加热座椅“高位” 指示器控制电路断路	8G-51
B1222—右侧加热座椅“低位” 指示器控制电路电压高	8G-55
B1223—右侧加热座椅“低位” 指示器控制电路断路	8G-58
B1225—后刮水器指示器 控制电路电压低	8J-5
B1226—后刮水器指示器 控制电路电压高	8J-9
B1401—左前音响扬声器 输出电路电压低	8A-113
B1402—左前音响扬声器 输出电路电压高	8A-116
B1403—左前音响扬声器 输出电路断路	8A-120
B1405—右前音响扬声器 输出电路电压低	8A-123
B1406—右前音响扬声器 输出电路电压高	8A-126
B1407—右前音响扬声器 输出电路断路	8A-130
B1409—左后音响扬声器 输出电路电压低	8A-133
B140A—左后音响扬声器 输出电路电压高	8A-136
B140B—左后音响扬声器 输出电路断路	8A-139
B140D—右后音响扬声器 输出电路电压低	8A-142
B140E—右后音响扬声器 输出电路电压高	8A-145
B140F—右后音响扬声器 输出电路断路	8A-149
B1421—音响 CD 读取 错误/盘无法使用	8A-152
B1422—音响 DVD 读取 错误/盘无法使用	8A-153

描述	组一页	描述	组一页	描述	组一页
B1429—收音机显示温度高	8A-154	B147B—6 声道音响扬声器 输出电路电压高	8A-82	B162F—右侧近光灯控制电路 电压低	8L-6
B142A—收音机元件温度高	8A-155	B147C—6 声道音响扬声器 输出电路断路	8A-85	B1630—右侧近光灯控制电路 电压高	8L-9
B142D—音响天线未连接	8A-156	B147D—6 声道音响扬声器 输出电路短接在一起	8A-88	B1633—左侧远光灯控制电路 电压低	8L-12
B142E—全球定位系统（GPS） 天线未连接	8A-158	B147E—7 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-91	B1634—左侧远光灯控制电路 电压高	8L-15
B1460—1 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-9	B147F—7 声道音响扬声器 输出电路电压低	8A-92	B1637—右侧远光灯控制电路 电压低	8L-18
B1461—1 声道音响扬声器 输出电路电压低	8A-10	B1480—7 声道音响扬声器 输出电路电压高	8A-95	B1638—右侧远光灯控制电路 电压高	8L-21
B1462—1 声道音响扬声器 输出电路电压高	8A-14	B1481—7 声道音响扬声器 输出电路断路	8A-98	B163B—左前转向灯控制电路 电压低	8L-24
B1463—1 声道音响扬声器 输出电路断路	8A-17	B1482—7 声道音响扬声器 输出电路短接在一起	8A-101	B163C—左前转向灯控制电路 电压高	8L-27
B1464—1 声道音响扬声器 输出电路短接在一起	8A-21	B1483—8 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-104	B163F—右前转向灯控制电路 电压低	8L-30
B1465—2 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-24	B1488—驾驶室装备 不匹配性能	8A-7	B1640—右前转向灯控制电路 电压高	8L-33
B1466—2 声道音响扬声器 输出电路电压低	8A-25	B1601—左侧日光传感器电路电压低 （自动温度控制）	24-119	B1643—左后转向灯控制电路 电压低	8L-36
B1467—2 声道音响扬声器 输出电路电压高	8A-29	B1602—左侧日光传感器电路电压高 （自动温度控制）	24-122	B1644—左后转向灯控制电路 电压高	8L-39
B1468—2 声道音响扬声器 输出电路断路	8A-32	B1604—右侧日光传感器电路电压低 （自动温度控制）	24-126	B1647—右后转向灯控制电路 电压低	8L-42
B1469—2 声道音响扬声器 输出电路短接在一起	8A-36	B1605—右侧日光传感器电路电压高 （自动温度控制）	24-129	B1648—右后转向灯控制电路 电压高	8L-45
B146A—3 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-39	B1607—前照灯开关输入 电路电压低	8L-58	B1659—前雾灯控制电路 电压低	8L-48
B146B—3 声道音响扬声器 输出电路电压低	8A-40	B1608—前照灯开关输入 电路电压高	8L-61	B165C—驻车灯控制电路 电压低	8L-53
B146C—3 声道音响扬声器 输出电路电压高	8A-43	B160A—仪表板变光器 输入电路电压低	8J-12	B165D—驻车灯控制电路 电压高	8L-55
B146D—3 声道音响扬声器 输出电路断路	8A-46	B160B—仪表板变光器 输入电路电压高	8J-15	B1660—前雾灯控制电路 电压高	8L-50
B146E—3 声道音响扬声器 输出电路短接在一起	8A-49	B1610—环境照明传感器输入电路 电压低（自动温度控制）	24-133	B167A—左前照灯电源 电路故障	8L-64
B146F—4 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-52	B1611—环境照明传感器输入电路 电压高（自动温度控制）	24-136	B167B—右前照灯电源 电路故障	8L-66
B1470—4 声道音响扬声器 输出电路电压低	8A-53	B1613—仪表板照明 控制电路电压低	8J-19	B1694—附件变暗控制电路 电压高	8J-28
B1471—4 声道音响扬声器 输出电路电压高	8A-56	B1614—仪表板照明 控制电路电压高	8J-25	B1695—附件变暗控制电路 断路	8J-31
B1472—4 声道音响扬声器 输出电路断路	8A-59	B161B—礼貌灯/顶灯输出电路 对地短路	8L-130	B16A4—乘客侧车窗开关背景照明 电路电压低—PDM	8N-298
B1473—4 声道音响扬声器 输出电路短接在一起	8A-62	B161C—礼貌灯/顶灯控制电路 电压高	8L-142	B16A5—乘客侧车窗开关背景照明 电路电压高—PDM	8N-302
B1474—5 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-65	B161F—阅读灯控制电路 电压低	8L-145	B1801—驾驶员侧车门闭锁/开锁开关 电路电压低—电气元件组	8N-2
B1475—5 声道音响扬声器 输出电路电压低	8A-66	B161B—杂物箱/地图灯输出 电路对地短路	8L-133	B1803—驾驶员侧车门闭锁/开锁开关 电路故障将门锁卡在闭锁 位置—电气元件组	8N-6
B1476—5 声道音响扬声器 输出电路电压高	8A-69	B1627—货舱灯输出电路 对地短路	8L-136	B1804—驾驶员侧车门闭锁/开锁 开关电路故障将门锁卡在 开锁位置—电气元件组	8N-10
B1477—5 声道音响扬声器 输出电路断路	8A-72	B1629—货舱灯输出 电路断路	8L-139	B1806—乘客侧车门闭锁/开锁开关 电路电压低 — 电气元件组	8N-14
B1478—5 声道音响扬声器 输出电路短接在一起	8A-75	B162B—左侧近光灯 控制电路电压低	8L-3		
B1479—6 声道音响扬声器 输出电路性能	8A-78				
B147A—6 声道音响扬声器 输出电路电压低	8A-79				

描述	组一页
B1808—乘客侧车门闭锁/开锁开关 电路故障将门锁卡在闭锁 位置—电气元件组.....	8N-18
B1809—乘客侧车门闭锁/开锁开关 电路故障将门锁卡在开锁 位置—电气元件组.....	8N-22
B1826—行李箱开启开关输入 电路电压低.....	8N-35
B1841—天窗打开开关输入电路 电压高.....	8N-214
B1844—天窗关闭开关输入电路 电压高.....	8N-218
B1847—天窗通风开关输入电路 电压高.....	8N-222
B1849—天窗电机控制电路/性能 故障（停转）.....	8N-226
B1852—驾驶员侧车窗开关电路 卡住—DDM.....	8N-242
B1868—驾驶员乘客侧车窗开关电路 卡住—DDM.....	8N-246
B1854—驾驶员侧车窗电机控制 电路电压低—DDM.....	8N-250
B1855—驾驶员侧车窗电机控制 电路电压高—DDM.....	8N-254
B1858—驾驶员侧车窗位置传感器 电源电压低—DDM.....	8N-257
B1859—驾驶员侧车窗位置传感器 电源电压高—DDM.....	8N-260
B185A—驾驶员侧车窗位置传感器 电路性能故障—DDM.....	8N-263
B185D—乘客侧车窗开关电路 卡住—PDM.....	8N-269
B185F—乘客侧车窗电机控制 电路电压低—PDM.....	8N-272
B1860—乘客侧车窗电机控制 电路电压高—PDM.....	8N-276
B1863—乘客侧车窗位置传感器 供电电路电压低—PDM.....	8N-279
B1864—乘客侧车窗位置传感器 供电电路电压高—PDM.....	8N-282
B1865—乘客侧车窗位置传感器 电路性能故障—PDM.....	8N-284
B1868—驾驶员乘客侧车窗开关电路 卡住—DDM.....	8N-246
B1A24—钥匙未编程.....	8Q-2
B1A25—点火钥匙无效.....	8Q-3
B1A26—编程点火钥匙 最多数量.....	8Q-7
B1A27—SKREEM（防盗钥匙遥控 进入模块）编程性能故障.....	8Q-8
B1A28—ECM与SKIM 不匹配.....	8Q-9
B1A29—SKIM（点火钥匙防盗控制 模块）基站不匹配.....	8Q-12
B1A2A—点火钥匙 1 通讯错误.....	8Q-15
B1A2BA—点火钥匙 2 通讯错误.....	8Q-19

描述	组一页
B1A2C—点火钥匙 3 通讯错误.....	8Q-23
B1A2D—点火钥匙 4 通讯错误.....	8Q-27
B1A2E—点火钥匙 5 通讯错误.....	8Q-31
B1A2F—点火钥匙 6 通讯错误.....	8Q-35
B1A30—点火钥匙 7 通讯错误.....	8Q-39
B1A31—点火钥匙 8 通讯错误.....	8Q-43
B1A35—不明的点火钥匙 通讯错误.....	8Q-47
B1B00—驾驶员侧安全气囊发火 装置 1 电路电压低.....	8O-25
B1B01—驾驶员侧安全气囊发火 装置 1 电路电压高.....	8O-30
B1B02—驾驶员侧安全气囊发火 装置 1 电路断路.....	8O-35
B1B03—驾驶员侧安全气囊发火 装置 1 电路短接在一起.....	8O-40
B1B04—驾驶员侧安全气囊发火 装置 2 电路电压低.....	8O-45
B1B05—驾驶员侧安全气囊发火 装置 2 电路电压高.....	8O-50
B1B06—驾驶员侧安全气囊发火 装置 2 电路断路.....	8O-55
B1B07—驾驶员侧安全气囊发火 装置 2 电路被短接在一起.....	8O-60
B1B08—乘客侧安全气囊发火 装置 1 电路电压低.....	8O-65
B1B09—乘客侧安全气囊发火 装置 1 电路电压高.....	8O-69
B1B0A—乘客侧安全气囊发火 装置 1 电路断路.....	8O-73
B1B0B—乘客侧安全气囊发火 装置 1 电路被短接在一起.....	8O-78
B1B0C—乘客侧安全气囊发火 装置 2 电路电压低.....	8O-82
B1BD—乘客侧安全气囊发火 装置 2 电路电压高.....	8O-86
B1BE—乘客侧安全气囊发火 装置 2 电路断路.....	8O-90
B1BF—乘客侧安全气囊发火 装置 2 电路被短接在一起.....	8O-95
B1B18—左侧气帘发火 装置 1 电路电压低.....	8O-99
B1B19—左侧气帘发火 装置 1 电路电压高.....	8O-103
B1B1A—左侧气帘发火 装置 1 电路断路.....	8O-107
B1B1B—左侧气帘发火 装置 1 电路被短接在一起.....	8O-112
B1B20—右侧气帘发火 装置 1 电路电压低.....	8O-116
B1B21—右侧气帘发火 装置 1 电路电压高.....	8O-120

描述	组一页
B1B22—右侧气帘发火 装置 1 电路断路.....	8O-124
B1B23—右侧气帘发火 装置 1 电路被短接在一起.....	8O-129
B1B28—第一排驾驶员座椅安全带 预紧器电路电压低.....	8O-133
B1B29—乘客侧安全气囊发火 装置 1 电路电压高.....	8O-137
B1B2A—第一排驾驶员座椅安全带 预紧器电路断路.....	8O-141
B1B2B—第一排驾驶员座椅安全带 预紧器电路短接在一起.....	8O-146
B1B2C—第一排乘客座椅安全带 预紧器电路电压低.....	8O-150
B1B2D—第一排乘客座椅安全带 预紧器电路电压高.....	8O-154
B1B2E—第一排乘客座椅安全带 预紧器电路断路.....	8O-158
B1B2F—第一排乘客座椅安全带 预紧器电路短接在一起.....	8O-163
B1B70—前面左侧卫星加速度 传感器内部故障.....	8O-167
B1B71—前面右侧卫星加速度 传感器内部故障.....	8O-173
B1B72—左侧卫星加速度 传感器 1 内部故障.....	8O-179
B1B73—左侧卫星加速度 传感器 2 内部故障.....	8O-185
B1B75—右侧卫星加速度 传感器 1 内部故障.....	8O-191
B1B76—右侧卫星加速度 传感器 2 内部故障.....	8O-197
B1B78—乘客座椅重量传感器 3—左前性能故障.....	8O-203
B1B79—乘客座椅重量传感器 3—左前输入电路电压低.....	8O-208
B1B7A—乘客座椅重量传感器 3—左前输入电路电压高.....	8O-215
B1B7D—乘客座椅重量传感器 2—右前性能故障.....	8O-222
B1B7E—乘客座椅重量传感器 2—右前输入电路电压低.....	8O-227
B1B7F—乘客座椅重量传感器 2—右前输入电路电压高.....	8O-234
B1B82—乘客座椅重量传感器 4—左后性能故障.....	8O-240
B1B83—乘客座椅重量传感器 4—左后输入电路电压低.....	8O-245
B1B84—乘客座椅重量传感器 4—左后输入电路电压高.....	8O-252
B1B87—乘客座椅重量传感器 1—右后性能故障.....	8O-258
B1B88—乘客座椅重量传感器 1—右后输入电路电压低.....	8O-263
B1B89—乘客座椅重量传感器 1—右后输入电路电压高.....	8O-270
B1B8C—驾驶员座椅调节滑轨位置 传感器电路性能故障.....	8O-276

描述	组一页
B1B8D—驾驶员座椅调节滑轨位置 传感器电路电压低.....	8O-280
B1B8E—驾驶员座椅调节滑轨位置 传感器电路电压高.....	8O-285
B1B9I—驾驶员座椅调节滑轨位置 传感器不匹配.....	8O-290
B1BA5—安全气囊发火装置 不匹配.....	8O-293
B1BA6—乘客分类未确定.....	8O-296
B1BA7—要求验证乘客 分类系统.....	8O-297
B1BA8—乘客分类模块系统 超出标定范围/未标定.....	8O-300
B1BB8—SRS 报警指示器状态 不相配.....	8O-301
B1BBA—乘客座椅重量 传感器供电电路.....	8O-305
B1BBB—乘客座椅重量传感器 输入短接在一起.....	8O-308
B1BBC—乘客分类负极 系统重量.....	8O-311
B1BBD—乘客分类模块电流配置表 未制定.....	8O-315
B1BC7—全部安全气囊膨开 数据记录.....	8O-316
B1BC8—乘客座椅重量 传感器性能故障.....	8O-317
B1D04—后视镜调节开关输入电路 /性能故障—驾驶员门控模块...	8N-65
B1D07—后视镜调节开关输入电路 卡住—驾驶员门控模块.....	8N-70
B1D07—后视镜调节开关输入电路 卡住—驾驶员门控模块.....	8N-72
B1D0A、B1D13—后视镜位置传感器 供电电路电压高一门控模块....	8N-76
B1D0C、B1D15—后视镜垂直位置 传感器输入电路电压低—门控模块	8N-80
B1D0D、B1D16—后视镜垂直位置 传感器输入电路电压高一门控模块	8N-84
B1D0F、B1D18—后视镜水平位置 传感器输入电路 电压低—门控模块.....	8N-88
B1D10、B1D19—后视镜水平位置 传感器输入电路 电压高一门控模块.....	8N-92
B1D1E、B1D2A—后视镜垂直电机 控制电路/性能 故障—门控模块.....	8N-96
B1D22、B1D2E—后视镜水平电机 控制电路/性能 故障—门控模块.....	8N-100
B1D4D—记忆开关输入电路 卡住—门控模块.....	8N-104
B1D62—电动座椅开关卡住.....	8N-127
B1D63—电动座椅开关断路.....	8N-128
B1D6D—座椅水平位置传感器 电路电压低.....	8N-133

描述	组一页
B1D6E—座椅水平位置传感器 电路电压高.....	8N-136
B1D71—座椅前垂直位置传感器 电路电压低.....	8N-139
B1D72—座椅前垂直位置传感器 电路电压高.....	8N-142
B1D75—座椅后垂直位置传感器 电路电压低.....	8N-145
B1D76—座椅后垂直位置传感器 电路电压高.....	8N-148
B1D79—座椅调角器位置传感器 电路电压低.....	8N-151
B1D7A—座椅调角器位置传感器 电路电压高.....	8N-154
B1D7B—座椅水平电机控制 电路性能故障.....	8N-157
B1D7F—座椅前垂直电机控制 电路性能故障.....	8N-163
B1D83—座椅后垂直电机控制 电路性能故障.....	8N-168
B1D87—座椅调角器电机控制 电路性能故障.....	8N-173
B1D9B—座椅水平前部停止 未学习.....	8N-178
B2101—点火 RUN/START 输入电路电压低.....	8O-322
B2101—点火 RUN/START 输入电压低.....	8Q-51
B2102—点火 RUN/START 输入电路电压高.....	8O-329
B2102—点火 RUN/START 输入电压高.....	8Q-54
B2107—点火开关感应输入 电路/性能故障.....	8J-34
B2108—点火开关感应输入 电路电压低.....	8J-38
B2109—点火开关感应输入 电路电压高.....	8J-42
B210A—系统电压低.....	8Q-57
B210D—蓄电池电压低—DDM/PDM	8N-290
B210D—蓄电池电压低.....	8A-3
B210D—蓄电池电压低.....	8E-3
B210D—蓄电池电压低.....	8G-62
B210D—蓄电池电压低.....	8N-179
B210D—蓄电池电压高.....	8N-109
B210D—蓄电池电压低.....	8O-332
B210D—蓄电池电压低.....	8Q-63
B210D—系统电压高.....	8Q-60
B210E—蓄电池电压高 DDM/PDM	8N-292
B210E—蓄电池电压高.....	8A-4
B210E—蓄电池电压高.....	8E-4
B210E—蓄电池电压高.....	8G-64
B210E—蓄电池电压高.....	8N-109
B210E—蓄电池电压高.....	8N-181
B210E—蓄电池电压高.....	8O-336
B210E—蓄电池电压高.....	8Q-66
B2112—5 电源电路电压低.....	8E-5

描述	组一页
B2113—5 电源电路电压高.....	8E-8
B212C—点火 RUN/START 输入 电路断路.....	8O-339
B212D—点火运行仅输入 电路断路.....	8O-346
B2201—标定不匹配.....	8O-352
B2204-ECU 配置不匹配.....	8Q-69
B2205—原始的 VIN（车辆识别代码） 丢失/不相配.....	8O-354
B2205—原始的 VIN（车辆识别代码） 丢失/不相配.....	8Q-70
B2206—当前的（VIN）车辆识别代码 丢失/不匹配.....	8E-11
B2206—当前的 VIN（车辆识别代码） 丢失/不相配.....	8O-356
B2207—乘客保护装置控制器 内部故障 1.....	8O-360
B2208—乘客保护装置控制器 内部故障 2.....	8O-361
B2209—乘客保护装置控制器 内部故障 3.....	8O-362
B220A—乘客保护装置控制器 内部故障 4.....	8O-363
B220B—乘客保护装置控制器启用 存储的电.....	8O-364
B220C—乘客保护装置控制器 加速度表 1 内部.....	8O-365
B220D—乘客保护装置控制器 加速度表 2 内部.....	8O-366
B220F—乘客保护装置控制器控制 装置驱动器 1.....	8O-367
B2210—乘客保护装置控制器控制 装置驱动器 2.....	8O-368
B2212—乘客分类模块 内部故障.....	8O-369
B2213—CCN 内部故障.....	8J-46
B2214—（暖风、通风和空调）气候 控制的内部故障（自动温度控制）	24-141
B2215-前控制模块内部.....	8E-12
B2218、B2219—驾驶员/乘客门控 模块内部故障—DDM/PDM....	8N-293
B2218、B2219—门控模块内部故障	8N-111
B221A—加热座椅模块内部故障.....	8G-66
B221C—记忆座椅模块内部故障.....	8N-18
B221E—收音机内部.....	8A-160
B221F—内部放大器.....	8A-6
B2224—SKREEM 内部故障.....	8Q-73
B2227—天窗电子控制装置（ECU） 内部故障.....	8N-228
B2228—SKREEM 内部故障—RKE （遥控无钥匙进入）接收器....	8Q-74
B2229—SKREEM 内部故障—SKIM 防盗控制.....	8Q-75
B222A—车系不匹配 （自动温度控制）.....	24-140
B222C—车辆配置未编程.....	8E-13

描述	组一	描述	组一	描述	组一
B2235—左前照灯增压器 ECU 内部故障.....	8L-68	U0001—控制器区域网络 (CAN) C 总线.....	8E-14	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8O-386
B2236—右前照灯增压器 ECU 内部故障.....	8L-69	U0019—控制器区域网络 (CAN) B 总线.....	8E-21	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8Q-79
B2239—HID 调平转换器 ECU 内部故障.....	8L-70	U0019—控制器区域网络 (CAN) B 总线.....	8Q-76	U0141—与前控制模块失去通讯 (自动温度控制)	24-145
B223B—车辆配置 不相配	8O-372	U0019—CAN B BUS (自动温度控制)	24-142	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8A-112
B223D—出现乘客 分类模块故障码.....	8O-375	U0019—CAN B 总线—驾驶员 门控模块	8N-112	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8E-39
B2301—刮水器模式开关输入 电路电压低.....	8R-2	U0019—CAN B 总线—HSM (加热座椅模块)	8G-67	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8G-70
B2302—刮水器模式开关输入 电路电压高.....	8R-5	U0019—CAN B 总线—乘客 门控模块	8N-115	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8J-50
B2304—刮水器停止开关输入 电路电压低.....	8R-8	U0019—CAN B 总线—DDM/PDM	8N-294	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8N-118
B2305—刮水器停止开关输入 电路电压高.....	8R-11	U0019—控制器区域网络 (CAN) B 总线	8A-105	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8N-192
B2307—洗涤剂开关输入电路 电压低	8R-14	U0019—控制器区域网络 (CAN) B 总线	8J-47	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8N-229
B2313—刮水器开/关控制电路 电压低	8R-17	U0019—控制器区域网络 (CAN) B 总线	8N-230	U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8N-305
B2314—刮水器开/关控制电路 电压高	8R-20	U0019—CAN (控制器区域网络) B 总线.....	8O-378	U0146—与中央网间连接器 失去通讯	8Q-79
B2317—刮水器高/低速控制 电路电压低.....	8R-23	U0020—控制器区域网络 (CAN) B 总线关闭性能	8A-108	U0151—与乘客保护装置控制器 (ORC) 失去通讯.....	8O-386
B2318—刮水器高/低速控制 电路电压高.....	8R-26	U0020—CAN B 总线关闭性能故障	8N-184	U0151—与乘客保护装置控制器 失去通讯.....	8G-70
B231B—后刮水器电机控制电路 电压低	8R-38	U0020—CAN B 总线关闭性能故障	8O-382	U0151—与乘客保护装置控制器 失去通讯.....	8J-50
B231C—后刮水器电机控制电路 电压高	8R-41	U0021—CAN B 总线 (+) 电路断路	8N-187	U0151—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8N-118
B231F—前/后洗涤剂电机控制 电路电压低.....	8R-29	U0022—CAN B 总线 (+) 电路 电压低	8N-189	U0151—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8N-192
B2328—洗涤剂液位传感器输入 电路电压高.....	8R-45	U0022—CAN B 总线 (+) 电路电压低	8O-386	U0151—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8N-305
B2336—FCM 的喇叭控制电路 电压低	8H-2	U0023—CAN B 总线 (+) 电路 电压高	8N-189	乘客保护装置控制器失去通讯 (ORC) (自动温度控制)	24-145
B2337—FCM 的喇叭控制电路 电压高	8H-5	U0023—CAN B 总线 (+) 电路电压高	8O-386	U0151—与乘客保护装置控制器 失去通讯 (ORC)	8E-42
B2338—FCM 的喇叭控制 电路断路.....	8H-8	U0024—CAN B 总线 (-) 电路断路	8N-190	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8G-70
车身验证测试—VER1	8E-241	U0025—CAN B 总线 (+) 电路电压低	8N-192	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8J-50
NGC 动力系统验证测试 VER—1.....	8E-253	U0026—CAN B 总线 (-) 电路电压高	8N-192	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8N-118
NGC 动力系统验证测试 VER—2.....	8E-254	U0026—CAN B 总线 (-) 电路电压高	8O-386	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8N-192
NGC 动力系统验证测试 VER—3.....	8E-255	U0100—与电控模块 (ECM) /动力 控制模块 (PCM) 失去通讯	8E-27	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8N-305
NGC 动力系统验证测试 VER—4.....	8E-256	U0101 与变速器控制模块 (TCM) 失去通讯	8E-30	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8O-386
NGC 动力系统验证测试 VER—5.....	8E-258	U0103—与电子换档模块 失去通讯	8E-33	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯 (自动温度控制) ..	24-145
NGC 动力系统验证测试 VER—6.....	8E-259	U0121—与防抱死制动系统模块失去 通讯	8E-36	U0154—与乘客保护装置控制器 失去通讯	8E-45
电动座椅系统验证 测试—验证 1	8N-195	U0121—与防抱死制动系统 (ABS) 控制模块失去通讯	8O-386	U0155—与组件/CCN 失去通讯	8E-48
SKREEM 验证.....	8Q-80				

描述	组一页	描述	组一页	描述	组一页
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8G-70	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8G-70	U0184—与收音机失去通讯.....	8E-69
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8J-50	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8J-50	U0184—与收音机失去通讯.....	8G-71
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8N-118	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8N-118	U0184—与收音机失去通讯.....	8J-51
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8N-192	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8N-193	U0184—与收音机失去通讯.....	8N-119
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8N-229	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8N-305	U0184—与收音机失去通讯.....	8N-193
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8N-305	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8O-387	U0184—与收音机失去通讯.....	8N-306
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8O-386	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8O-387	U0184—与收音机失去通讯.....	8O-424
U0155—与组件/CCN 失去通讯.....	8Q-79	U0168—与车辆防盗控制 模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8O-387	U0184—与收音机 (自动温度控制) 失去通讯.....	24-147
U0155—与电气元件组/CCN (自动 温度控制) 失去通讯.....	24-146	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8E-63	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8E-72
U0156—与 EOM 失去通讯.....	8G-70	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8G-70	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8G-71
U0156—与 EOM 失去通讯.....	8N-118	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8J-50	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8J-51
U0156—与 EOM 失去通讯.....	8N-192	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8N-118	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8N-119
U0156—与 EOM 失去通讯.....	8N-305	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8N-119	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8N-193
U0156—与 EOM 失去通讯.....	8O-386	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8N-193	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8N-306
U0156—与 EOM (自动温度控制) 失去通讯.....	24-146	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8N-193	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8N-306
U0156—与 EOM 失去通讯.....	8E-51	U0169—与天窗控制模块 失去通讯.....	8N-305	U0186—与音响功率放大器 失去通讯.....	8O-424
U0159—与停车辅助控制模块 失去通讯.....	8E-54	U0170—与前面左侧卫星 加速度传感器失去通讯.....	8O-388	U0186—与音频放大器 (自动温度控制) 失去通讯 ..	24-147
U0159—与驻车辅助控制模块 失去通讯.....	8G-70	U0171—与前面右侧卫星 加速度传感器失去通讯.....	8O-394	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	8E-75
U0159—与驻车辅助控制模块 失去通讯.....	8J-50	U0172—与左侧卫星加速度 传感器 1 失去通讯.....	8O-400	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	8G-71
U0159—与驻车辅助控制模块 失去通讯.....	8N-118	U0173—与左侧卫星加速度 传感器 2 失去通讯.....	8O-406	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	8J-51
U0159—与驻车辅助控制模块 失去通讯.....	8N-192	U0175—与右侧卫星加速度 传感器 1 失去通讯.....	8O-412	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	8N-119
U0159—与驻车辅助控制模块 失去通讯.....	8N-305	U0176—与右侧卫星加速度 传感器 2 失去通讯.....	8O-418	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	8N-193
U0164—与 HVAC (加热, 通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8E-57	U0181—与前照灯调平转换器 失去通讯.....	8E-66	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	8N-306
U0164—与 HVAC (加热, 通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8G-70	U0181—与前照灯调平转换器 失去通讯.....	8G-71	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	8O-424
U0164—与 HVAC (加热, 通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8J-50	U0181—与前照灯调平转换器 失去通讯.....	8N-306	U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯.....	24-148
U0164—与 HVAC (加热, 通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8N-118	U0181—与前照灯调平转换器 失去通讯.....	8N-193	U0196—与车辆娱乐控制 模块失去通讯.....	8J-51
U0164—与 HVAC (加热, 通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8N-192	U0181—与前照灯调平转换器 失去通讯.....	24-147	U0196—与车辆娱乐控制 模块失去通讯.....	8O-424
U0164—与 HVAC (加热, 通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8N-305	U0181—与前照灯调平转换器 失去通讯.....	24-147	U0197—与免提电话模块 失去通讯.....	8E-78
U0164—与 HVAC (加热, 通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8O-387	U0181—与前照灯调平转换器 失去通讯.....	24-147	U0197—与免提电话模块 失去通讯.....	8J-51
U0167—与入侵收发器控制 模块失去通讯.....	8J-50				
U0168—与车辆防盗控制模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯.....	8E-60				

描述	组一	描述	组一	描述	组一
U0197—与免提电话模块 失去通讯.....	8O-424	U0209—与记忆座椅控制模块 失去通讯.....	8N-119	*控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (+) 电路断路.....	8E-132
U0197—与免提电话 失去通讯.....	8N-119	U0209—与记忆座椅控制模块 失去通讯.....	8N-306	*控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (+) 对控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (-) 短路.....	8E-127
U0197—与免提电话 失去通讯.....	8N-193	U0209—与记忆座椅控制模块 失去通讯.....	8O-424	*控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (-) 电路电压低.....	8E-125
U0197—与 HFM 失去通讯.....	8G-71	U0209—与记忆座椅控制模块失去 通讯 (自动温度控制).....	24-149	*控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (-) 电路断路.....	8E-129
U0197—与免提电话模块 (自动 温度控制) 失去通讯.....	24-148	U0212—与 SCCM—控制器区域 网络 (CAN) B 失去通讯.....	8E-93	*行李箱盖/举升门开启驱动电路 不工作.....	8N-26
U0199—与驾驶员侧车门模块 失去通讯.....	8E-81	U0212—与 SCCM—控制器区域 网络 (CAN) B 失去通讯.....	8G-71	*座椅重量传感器的诊断 与检验程序.....	8O-425
U0199—与驾驶员侧车门模块 失去通讯.....	8G-71	U0212—与 SCCM—控制器区域 网络 (CAN) B 失去通讯.....	8N-119	*驾驶员侧车门锁不工作.....	8N-49
U0199—与驾驶员侧车门模块 失去通讯.....	8J-51	U0212—与 SCCM—控制器区域 网络 (CAN) B 失去通讯.....	8N-306	*暖风、通风和空调系统测试 (自动温度控制).....	24-150
U0199—与驾驶员侧车门模块 失去通讯.....	8N-193	U0212—与 SCCM—控制器区域 网络 (CAN) B 失去通讯.....	8J-52	*暖风、通风和空调系统测试 (手动温度控制).....	24-153
U0199—与驾驶员侧车门模块 失去通讯.....	8N-307	U0212—与转向管柱控制 模块—CAN—B (自动温度控制) 失去通讯.....	24-149	*左侧门锁不工作.....	8N-46
U0199—与驾驶员侧车门模块 失去通讯.....	8O-424	U0212—与 SCCM (转向管柱 控制模块) 失去通讯.....	8N-194	*防抱死制动系统 (ABS) 没有反应.....	8E-139
U0199—与驾驶员门控模块 失去通讯 (ATC).....	24-148	U0231—与雨水传感模块 失去通讯.....	8E-96	*功率放大器 (AMP) 没有反应.....	8E-144
U0200—与乘客侧车门模块 失去通讯.....	8E-84	U0231—与雨水传感模块 失去通讯.....	8G-71	*CCN 没有反应.....	8E-147
U0200—与乘客侧车门模块 失去通讯.....	8G-71	U0231—与雨水传感模块 失去通讯.....	8J-52	*驾驶员车门模块 (DDM) 没有反应.....	8E-151
U0200—与乘客侧车门模块 失去通讯.....	8J-51	U0231—与雨水传感模块 失去通讯.....	8N-120	*电子顶置模块 (EOM) 没有反应.....	8E-155
U0200—与乘客侧车门模块 失去通讯.....	8N-119	U0231—与雨水传感模块 失去通讯.....	8N-194	*ESM 没有反应 (换挡杆总成)—NAG1.....	8E-158
U0200—与乘客侧车门模块 失去通讯.....	8N-193	U0231—与雨水传感模块 失去通讯.....	8N-307	*前控制模块 (FCM) 没有反应.....	8E-162
U0200—与乘客侧车门模块 失去通讯.....	8O-424	U0231—与雨水感应模块 (自动温度控制) 失去通讯.....	24-149	*前照灯调平模块没有反应.....	8E-169
U0200—与乘客侧门模块 (自动 温度控制) 失去通讯.....	24-148	U0241—与自动远光前照灯控制 模块失去通讯.....	8J-52	*HFM 没有反应.....	8E-166
U0208—与加热座椅控制模块 失去通讯.....	8E-87	U1105—控制器区域网络 (CAN) B 信号丢失.....	8E-99	*HSM 没有反应.....	8E-173
U0208—与加热座椅控制模块 失去通讯.....	8J-51	U1106—控制器区域网络 (CAN) C 信号丢失.....	8E-102	*加热、通风和空调 (HVAC) (自动温度控制 (ATC)).....	8E-177
U0208—与加热座椅控制模块 失去通讯.....	8N-119	U1107—单线模式的电子控制 装置 (ECU).....	8E-108	*LRSM 没有反应 (雨水传感器).....	8E-180
U0208—与加热座椅控制模块 失去通讯.....	8N-194	U1108—检测到附加的控制器区域 网络 (CAN) B ECU.....	8E-114	*记忆座椅模块 (MSMD) 没有反应.....	8E-183
U0208—与加热座椅控制模块 失去通讯.....	8N-306	U110A—与 SCCM—控制器区域 网络 (CAN) C.....	8E-115	*乘客分类模块 (OCM) 没有反应.....	8E-187
U0208—与加热座椅控制模块 失去通讯.....	8O-424	*所有车门都锁不上.....	8N-38	*乘客保护装置控制器 (ORC) 没有反应.....	8E-192
U0208—与加热座椅控制模块失去 通讯 (自动温度控制).....	24-149	*控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (+) 和控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (-) 电路断路.....	8E-135	*动力控制模块 (PCM) 没有反应.....	8E-196
U0209—与记忆座椅控制模块 失去通讯.....	8E-90	*控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (+) 和/或控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (-) 电路电压高.....	8E-121	*乘客车门模块 (PDM) 没有反应.....	8E-200
U0209—与记忆座椅控制模块 失去通讯.....	8G-71	*控制器区域网络 (CAN) C 诊断的 (+) 电路电压低.....	8E-123	*停车系统 (PTS) (停车辅助模块).....	8E-204
U0209—与记忆座椅控制模块 失去通讯.....	8J-51			*收音机没有反应.....	8E-207

描述	组一页	描述	组一页	描述	组一页
*变速器控制模块		C1032—右后轮速度传感器信号		C2112—传感器电源电压	
(TCM)—NGC.....	8E-223	不稳定运行.....	5-207	电路电压高.....	5-399
*WCM 没有反应.....	8E-226	C1035—右后轮速度比较运行.....	5-216	C2114—动态传感器电源	
*乘客分类系统 (OCS) 验证		C1041—左前靶轮运行.....	5-220	电压低.....	5-404
测试—验证 1.....	O-430	C1042—右前靶轮运行.....	5-222	C2115—动态传感器电源	
*一个乘客门锁不工作.....	8N-53	C1043—左后靶轮运行.....	5-224	电压高.....	5-411
*乘客保护装置控制器 (ORC) 验证		C1044—右后靶轮运行.....	5-226	C2116—ABS 泵电机电源	
测试—验证 1.....	8O-432	C1046—左前轮压力		低电压.....	5-418
*乘客车门不能开锁.....	8N-41	状态监测.....	5-228	C2200—防抱死制动	
*右侧门锁不工作.....	8N-43	C1047—右前轮压力		模块内部.....	5-423
*存储失去通讯故障码.....	8E-118	状态监测.....	5-232	C2202—原车 VIN 码	
底盘诊断 ABS 验证		C1048—左后轮压力		错配/缺失.....	5-428
测试—验证 1.....	5-516	状态监测.....	5-236	C2204—动态传感器内部.....	5-434
ABS—间歇状况.....	5-131	C1049—右后轮压力		C2205—转向角传感器内部.....	5-444
APS 验证测试—验证 1.....	5-130	状态监测.....	5-240	C2206—车辆配置错配.....	5-451
APS—间歇状况.....	5-101	C1073—ABS 泵电机		C230D—TRAC/ESP 关闭开关输入	
B1D4F—可调踏板抑制		控制电路.....	5-244	电路电压低.....	5-517
电路电压低.....	5-538	C1078—轮胎转动范围执行.....	5-249	U0002—CAN (控制器局域网)	
B1D50—可调踏板抑制		C107C—制动踏板开关		C 总线不执行.....	5-457
电路电压高.....	5-543	1/2 卡滞.....	5-255	U0100—与 ECM/PCM	
B1D51—可调踏板抑制		C107D—制动踏板开关		(发动机控制模块/动力传动系	
电路断路.....	5-548	1/2 相关.....	5-260	控制模块) 失去通讯.....	5-464
B1D56—可调踏板传感器		C1219—转向角传感器		U0100—与 TCM (变速器控制模块)	
电路电压低.....	5-102	不稳定运行.....	5-265	失去通讯.....	5-468
B1D57—可调踏板传感器		C121A—转向角传感器		U0125—与动态传感器	
电路电压高.....	5-108	未初始化.....	5-272	失去通讯.....	5-472
B1D5B—可调踏板开关		C121C—扭矩要求信号拒绝.....	5-275	U0126—与转向角传感器	
电路运行.....	5-112	C121D—制动压力传感器		失去通讯.....	5-476
B1D5C—可调踏板开关		电路.....	5-281	U0141—与前控制模块	
电路向前卡滞.....	5-117	C121E—制动压力传感器		失去通讯.....	5-480
B1D5D—可调踏板开关		比较运行.....	5-290	U0401—从 ECM/PCM (发动机	
电路向后卡滞.....	5-121	C1221—制动压力传感器/加速踏板		控制模块/动力传动系控制模块)	
B1D67—可调踏板控制		位置传感器相关.....	5-299	接收到难以置信的数据.....	5-484
电路运行.....	5-125	C1222—制动踏板行程传感器/制动		U0402—从 TCM (变速器控制模块)	
C100A—左前轮速度		压力传感器相关.....	5-308	接收到难以置信的数据.....	5-487
传感器电路.....	5-132	C1227—检查制动踏板行程传感器		U1003—ESP CAN (控制器局域网)	
C1011—左前轮速度传感器信号		执行电路.....	5-317	C 总线执行.....	5-490
不稳定运行.....	5-141	C1228—检查制动踏板行程传感器		U1004—CAN C 总线	
C1014—左前轮速度		电路电压低.....	5-325	传输运行.....	5-496
比较运行.....	5-150	C1227—检查制动踏板行程传感器		U140E—接收到难以置信的	
C1015—右前轮速度		电路电压高.....	5-333	车辆配置数据.....	5-502
传感器电路.....	5-154	C122A—制动踏板推动开关		U1501—从 PCM 接收到	
C1017—右前轮速度		电路.....	5-341	难以置信的数据长度.....	5-505
传感器电路电压低.....	5-520	C122B—制动踏板推动开关		U1502—从 TCM 接收到	
C1018—右前轮速度		执行电路.....	5-351	难以置信的数据长度.....	5-508
传感器电路电压高.....	5-529	C122C—活动制动助力器		U1503—从 FCM (前控制模块)	
C101C—右前轮速度传感器信号		控制电路电源电压.....	5-361	接收到难以置信的数据长度.....	5-511
不稳定运行.....	5-163	C122D—活动制动助力器		动力传动系诊断	
C101F—右前轮速度		控制电路.....	5-367	间歇状况.....	9-8
比较运行.....	5-172	C123A—ESP 系统传感器		P0016—曲轴/凸轮轴正时	
C1020—左后轮速度		标定.....	5-373	未对准.....	9-9
传感器电路.....	5-176	C123B—ESP 系统控制过长.....	5-376	P0031—氧传感器/1 加热器电路	
C1027—左后轮速度		C123C—动态传感器固定/安装		电压低.....	9-14
信号不稳定运行.....	5-185	运行.....	5-379	P0032—氧传感器/1 加热器电路	
C102A—左后轮速度		C2100—蓄电池电压低.....	5-383	电压高.....	9-17
比较运行.....	5-194	C2101—蓄电池电压高.....	5-389	P0037—氧传感器 1/2 加热器	
C102B—右后轮速度		C2111—传感器电源电压		电路电压低.....	9-22
传感器电路.....	5-198	电路电压低.....	5-393		

描述	组一页	描述	组一页	描述	组一页
P0038—氧传感器 1/2 加热器 电路电压高.....	9-25	P0152—氧传感器 2/1 电路 电压高.....	9-182	P0344—凸轮轴位置传感器 间歇工作.....	9-445
P0051—氧传感器 2/1 加热器 电路电压低.....	9-30	P0153—氧传感器 2/1 响应低.....	9-187	P0401—EGR（排气再循环） 系统性能.....	9-453
P0052—氧传感器 2/1 加热器 电路电压高.....	9-33	P0155—氧传感器 2/1 加热器 性能.....	9-190	P0403—EGR（排气再循环） 电磁阀电路.....	9-459
P0037—氧传感器 2/2 加热器 电路电压低.....	9-38	P0157—氧传感器 2/2 电路 电压低.....	9-194	P0404—EGR（排气再循环） 位置传感器性能.....	9-464
P0038—氧传感器 2/2 加热器 电路电压高.....	9-41	P0158—氧传感器 2/2 电路 电压高.....	9-199	P0405—EGR（排气再循环） 位置传感器电路电压低.....	9-471
P0071—大气温度传感器性能.....	9-46	P0159—氧传感器 2/2 响应低.....	9-204	P0406—EGR（排气再循环） 位置传感器电路电压高.....	9-477
P0072—大气温度传感器电路 电压低.....	9-52	P0161—氧传感器 2/2 加热器 性能.....	9-207	P0420—催化剂 1/1 效率.....	9-483
P0073—大气温度传感器电路 电压高.....	9-56	P0171—燃油系统 1/1 混合气稀.....	9-211	P0430—催化剂 2/1 效率.....	9-487
P0107—进气歧管绝对压力 传感器电路电压低.....	9-61	P0172—燃油系统 1/1 混合气浓.....	9-219	P0440—一般燃油蒸发排放控制 （EVAP）系统故障.....	9-491
P0108—进气歧管绝对压力 传感器电路电压高.....	9-66	P0174—燃油系统 2/1 混合气稀.....	9-226	P0441—蒸发排放物净化 系统性能.....	9-498
P0111—进气温度传感器 合理性.....	9-71	P0175—燃油系统 2/1 混合气浓.....	9-234	P0442—蒸发排放物净化 系统中等泄漏.....	9-501
P0112—进气温度传感器电路 电压低.....	9-77	P0196—发动机机油温度传感器 电路性能.....	9-241	P0443—蒸发排放物净化系统 电磁阀电路.....	9-505
P0113—进气温度传感器电路 电压高.....	9-81	P0197—发动机机油温度传感器 电路电压低.....	9-247	P0452—正常真空度泄漏检测 （NVLD）压力开关卡在 关闭位置.....	9-510
P0116—发动机冷却液温度 传感器电路性能.....	9-86	P0198—发动机机油温度传感器 电路电压高.....	9-250	P0453—正常真空度泄漏检测 （NVLD）压力开关卡在 打开位置.....	9-515
P0117—发动机冷却液温度 传感器电路电压低.....	9-92	P0201—喷油器 1 电路.....	9-255	P0455—蒸发排放物净化 系统大泄漏.....	9-520
P0118—发动机冷却液温度 传感器电路电压高.....	9-96	P0202—喷油器 2 电路.....	9-260	P0456—蒸发排放物净化系统 小泄漏.....	9-524
P0121—节气门位置传感器 1 性能.....	9-101	P0203—喷油器 3 电路.....	9-265	P0461—燃油油位 传感器 1 性能.....	9-528
P0122—节气门位置传感器 1 电路电压低.....	9-110	P0204—喷油器 4 电路.....	9-269	P0462—燃油油位传感器 1 电路电压低.....	9-532
P0123—节气门位置传感器 1 电路电压高.....	9-116	P0205—喷油器 5 电路.....	9-273	P0462—燃油油位传感器 1 电路电压高.....	9-536
P0125—闭环燃油控制的 冷却液温度不够.....	9-122	P0206—喷油器 6 电路.....	9-278	P0480—冷却风扇 1 控制电路.....	9-541
P0128—节温器合理性.....	9-125	P0207—喷油器 7 电路.....	9-283	P0481—冷却风扇 2 控制电路.....	9-545
P0129—大气压力超出 低范围.....	9-136	P0208—喷油器 8 电路.....	9-288	P0498—正常真空度泄漏检测 （NVLD）炭罐通气阀电磁阀 电路电压低.....	9-550
P0131—氧传感器 1/1 电路 电压低.....	9-143	P0221—节气门位置 传感器 2 性能.....	9-293	P0499—正常真空度泄漏检测 （NVLD）炭罐通气阀电磁阀 电路电压高.....	9-553
P0132—氧传感器 1/1 电路 电压高.....	9-148	P0222—节气门位置传感器 2 电路电压低.....	9-302	P0501—车速传感器 1 性能 （装防抱死制动系统 （ABS））.....	9-563
P0133—氧传感器 1/1 响应低.....	9-153	P0223—节气门位置传感器 2 电路电压高.....	9-309	P0501—车速传感器 1 性能 （不装防抱死制动系统 （ABS））.....	9-557
P0135—氧传感器 1/1 加热器 性能.....	9-156	P0300—多缸中 1 缸熄火.....	9-314	P0503—车速传感器 1 工作不稳定 （装防抱死制动系统 （ABS））.....	9-566
P0137—氧传感器 1/2 电路 电压低.....	9-160	P0301—1 缸熄火.....	9-322	P0503—车速传感器 1 工作不稳定 （不装防抱死制动系统 （ABS））.....	9-560
P0138—氧传感器 1/2 电路 电压高.....	9-165	P0302—2 缸熄火.....	9-333		
P0139—氧传感器 1/2 响应低.....	9-170	P0303—3 缸熄火.....	9-344		
P0141—氧传感器 1/2 加热器 性能.....	9-173	P0304—4 缸熄火.....	9-355		
P0151—氧传感器 2/1 电路 电压低.....	9-177	P0305—5 缸熄火.....	9-365		
		P0306—6 缸熄火.....	9-376		
		P0307—7 缸熄火.....	9-387		
		P0308—8 缸熄火.....	9-397		
		P0315—曲轴位置传感器 未学习.....	9-407		
		P0325—爆燃传感器 1 电路.....	9-410		
		P0330—爆燃传感器 2 电路.....	9-415		
		P0335—曲轴位置传感器电路.....	9-420		
		P0339—曲轴位置传感器 间歇工作.....	9-429		
		P0340—凸轮轴位置传感器 电路.....	9-436		

描述	组一页	描述	组一页	描述	组一页
P0506—怠速性能比期望的低	9-569	P0642—传感器参考电压 1 电路电压低	9-667	P2072—电子节气门控制系统—ICE (内燃机) 锁定	9-794
P0507—怠速性能比期望的高	9-571	P0643—5V 主电源电路电压高	9-671	P2097—下游燃油补偿系统 1 混合气稀	9-795
P0513—浏览键无效	9-574	P0645—空调离合器继电器电路	9-674	P2097—下游燃油补偿系统 1 混合气浓	9-802
P0520—发动机机油压力传感器电路	9-578	P0652—传感器参考电压 2 电路电压低	9-677	P2098—下游燃油补偿系统 2 混合气稀	9-809
P0521—发动机机油压力传感器性能	9-584	P0653—传感器参考电压 2 电路电压高	9-681	P2099—下游燃油补偿系统 2 混合气浓	9-816
P0522—发动机机油压力传感器电路电压低	9-591	P0660—进气歧管调整阀电磁阀电路	9-684	P2100—电子节气门控制电动机电路	9-823
P0523—发动机机油压力传感器电路电压高	9-596	P0685—自动停机继电器控制电路	9-689	P2101—电子节气门控制电动机性能	9-829
P0524—发动机机油压力太低	9-601	P0688—自动停机继电器检测电路电压低	9-694	P2107—电子节气门控制模块程序	9-831
P0532—空调器压力传感器电路电压低	9-607	P0700—变速器控制系统 (要求 MIL (故障指示灯))	9-699	P2108—电子节气门控制模块性能	9-832
P0533—空调器压力传感器电路电压高	9-612	P0703—制动开关 2 性能	9-700	P2110—电子节气门控制—强制限定转速	9-833
P0551—动力转向油泵开关性能	9-617	P0850—驻车/空档开关性能	9-706	P2111—电子节气门控制—不能关闭	9-838
P0562—蓄电池电压低	9-620	P1115—一般温度合理性	9-707	P2112—电子节气门控制—不能打开	9-844
P0563—蓄电池电压高	9-625	P1411—1 缸恢复控制性能	9-711	P2115—加速踏板位置传感器 1 最小限位器性能	9-850
P0571—制动开关 1 性能	9-629	P1414—4 缸恢复控制性能	9-716	P2116—加速踏板位置传感器 2 最小限位器性能	9-851
P0572—制动开关 1 卡在 ON 位	9-635	P1416—6 缸恢复控制性能	9-721	P2118—电子节气门控制电动机电路	9-852
P0573—制动开关 1 卡在 OFF 位	9-639	P1417—7 缸恢复控制性能	9-726	P2122—加速踏板位置传感器 1 电路电压低	9-859
P0600—串行通信链路	9-644	P0501—车速传感器 1/2 与驱动轮的相互关系 (不装防抱死制动系统 (ABS))	9-731	P2123—加速踏板位置传感器 1 电路电压高	9-866
P0601—内存校验和无效	9-645	P1521—发动机机油种类错误	9-743	P2127—加速踏板位置传感器 2 电路电压低	9-872
P0606—内部 ECM (电控模块) 处理器	9-646	P1572—制动开关卡在 ON 位	9-744	P2128—加速踏板位置传感器 2 电路电压高	9-879
P060B—ETC 模拟/数字接地性能	9-647	P1573—制动开关卡在 OFF 位	9-748	P2135—节气门位置传感器 1/2 相互关系	9-885
P060D—ETC (电子节气门控制) 电平 2 APP (加速踏板位置) 性能	9-648	P1593—转速控制开关 1/2 卡住	9-753	P2138—加速踏板位置传感器 1/2 相互关系	9-894
P060E—ETC (电子节气门控制) 电平 2 TPS (节气门位置传感器) 性能	649	P1603—PCM (动力传动系控制模块) 内置双端口随机存取存储器通信故障	9-756	P2161—车速传感器 2 不稳定 (不装防抱死制动系统 (ABS))	9-900
P060F—ETC (电子节气门控制) 电平 2 ECT (电子控制变速器) 性能	9-650	P1604—PCM (动力传动系控制模块) 内置双端口随机存取存储器读/写综合性故障	9-758	P2161—车速传感器 2 不稳定 (装防抱死制动系统 (ABS))	9-903
P061A—ETC (电子节气门控制) 电平 2 力矩性能	9-651	P1607—PCM (动力传动系控制模块) 内部停车计时器合理性	9-760	P2166—加速踏板位置传感器 1 最大限位器性能	9-906
P060C—ETC (电子节气门控制) 电平 2 转速性能	9-652	P1618—传感器参考电压 1 电路不稳定	9-762	P2167—加速踏板位置传感器 2 最大限位器性能	9-907
P0622—直流发电机磁场控制电路	9-653	P1628—传感器参考电压 2 电路不稳定	9-767	P2172—空气流/真空泄漏检测高 (瞬间积聚)	9-908
P0627—燃油泵继电器电路	9-658	P1696—EEPROM (电可擦除可编程只读存储器) 写拒绝/无效	9-772	P2173—空气流/真空泄漏检测高 (缓慢积聚)	9-919
P062C—ETC (电子节气门控制) 电平 2 MPH (英里/小时) 性能	9-663	P1697—EMR (发动机维修提示灯) (SRI (维修提示指示灯)) 里程未存储	9-774	P2174—空气流/节流检测低 (瞬间积聚)	9-930
P0630—VIN (汽车识别码) 未在 PCM (动力传动系控制模块) 中编程	9-664	P2008—短转子阀电磁线圈电路	9-776		
P0632—里程表未在 PCM (动力传动系控制模块) 中编程	9-665	P2066—燃油油位传感器 2 性能	9-781		
P0633—浏览键未在 PCM (动力传动系控制模块) 中编程	9-666	P2067—燃油油位传感器 2 电路电压低	9-785		
		P2068—燃油油位传感器 2 电路电压高	9-789		

描述	组一	描述	组一	描述	组一
P2175—空气流/节流检测低 (缓慢积聚).....	9-941	U110A—与 SCCM—CAN—C 失去联系.....	9-1070	P0613—变速器内部故障 处理器.....	21-292
P2181—冷却系统性能.....	9-952	U110C—未接收到燃油油位 总线信息.....	9-1072	P0642—传感器参考电压 1 电路电压低.....	21-24
P2299—制动踏板位置/加速踏板 位置不协调.....	9-959	U110E—失去大气温度信息.....	9-1074	P0643—传感器参考电压 1 电路电压高.....	21-27
P2302—点火线圈 1 次级电路 —离子化不足.....	9-962	U110F—失去燃油量信息.....	9-1076	P0657—电磁阀电源电压电路 ...	21-31
P2305—点火线圈 2 次级电路 —离子化不足.....	9-968	U1110—失去车速信息.....	9-1078	P0706—变速器档位传感器 合理性.....	21-293
P2308—点火线圈 3 次级电路 —离子化不足.....	9-974	U1120—失去轮距信息.....	9-1081	P0710—变速器温度传感器 电路.....	21-35
P2311—点火线圈 4 次级电路 —离子化不足.....	9-980	U1403—燃油油位信号难以置信9-1084		P0711—变速器温度传感器 运行.....	21-305
P2314—点火线圈 5 次级电路 —离子化不足.....	9-986	U1411—接收到的燃油量信号 难以置信.....	9-1087	P0712—变速器温度 传感器低.....	21-310
P2317—点火线圈 6 次级电路 —离子化不足.....	9-992	U1412—接收到的车速信号 难以置信.....	9-1090	P0712—变速器温度 传感器低.....	21-40
P2320—点火线圈 7 次级电路 —离子化不足.....	9-998	U1417—接收到的左轮距信号 难以置信.....	9-1093	P0713—变速器温度 传感器高.....	21-316
P2323—点火线圈 8 次级电路 —离子化不足.....	9-1004	U1418—接收到的右轮距信号 难以置信.....	9-1096	P0714—变速器温度传感器 间歇.....	21-322
P2503—充电系统输出低.....	9-1010	*5.7 升无周期性转动情况.....	9-1099	P0714—变速器温度传感器 间歇.....	21-44
P3400—1 列 MDS (故障检测系统) 合理性.....	9-1015	*检查燃油供给系统.....	9-1100	P0715—输入转速传感器 1 电路.....	21-326
P3401—MDS (故障检测系统) 电磁阀 1 电路.....	9-1018	*发动机能转动但不能起动.....	9-1106	P0717—输入转速传感器 1 电路 无信号.....	21-47
P3402—1 缸失效控制 装置性能.....	9-1023	*燃油压力因泄漏而降低.....	9-1109	P0720—输出转速传感器 电路.....	21-333
P3425—MDS (故障检测系统) 电磁阀 4 电路.....	9-1027	*燃油系统起动困难.....	9-1103	P0725—发动机转速传感器 电路.....	21-340
P3426—4 缸失效控制装置 性能.....	9-1032	*无转动情况.....	9-1111	P0730—传动比不正确.....	21-54
P3441—MDS (故障检测系统) 电磁阀 6 电路.....	9-1036	*对不能起动情况无反应.....	9-1115	P0731—1 档传动比错误.....	21-343
P3442—6 缸失效控制装置 性能.....	9-1041	*起动和停转情况.....	9-1121	P0731—1 档传动比错误.....	21-55
P3449—MDS (故障检测系统) 电磁阀 7 电路.....	9-1045	变速器诊断		P0732—2 档传动比错误.....	21-346
P3450—7 缸失效控制装置 性能.....	9-1050	42RLE 自动变速器验证		P0732—2 档传动比错误.....	21-57
P3497—2 列 MDS (故障检测系统) 合理性.....	9-1054	测试—验证 1.....	21-493	P0733—3 档传动比错误.....	21-350
预诊断故障排除步骤.....	9-6	NAG1 诊断前检查.....	21-3	P0733—3 档传动比错误.....	21-59
U0001—CAN (控制器区域网络) C 总线.....	9-1057	NAG1 变速器验证		P0734—4 档传动比错误.....	21-354
U0101—与 TCM (变速器控制模块) 失去联系.....	9-1059	测试—验证 1.....	21-245	P0734—4 档传动比错误.....	21-61
U0103—与电动换档模块 失去联系.....	9-1060	P0122—TPS/APP 电路电压低.....	21-272	P0735—5 档传动比错误.....	21-63
U0121—与防抱制动模块 失去联系.....	9-1062	P0123—TPS/APP 电路电压高.....	21-275	P0736—倒档传动比错误.....	21-358
U0141—与前控制模块 失去联系.....	9-1064	P0124—TPS/APP 间歇.....	21-278	P0740—TCC 超出范围.....	21-361
U0155—与线束/CCN (配位数) 失去联系.....	9-1066	P0218—高温工作激活.....	21-281	P0742—液力变矩器离合器 卡滞在接合状态.....	21-65
U0168—与汽车安全控制模块 (SKREEM/WCM) 失去联系.....	9-1068	P0219—发动机超速.....	21-4	P0743—液力变矩器电磁阀 电路.....	21-68
		P0562—蓄电池电压低.....	21-283	P0748—调压器压力电磁阀 电路.....	21-72
		P0562—蓄电池电压低.....	21-6	P0750—低档倒档电磁阀 电路.....	21-363
		P0562—蓄电池电压低.....	21-248	P0752—1—2 档/4—5 档电磁阀..	21-77
		P0563—蓄电池电压高.....	21-12	P0753—1—2 档/4—5 档电磁阀 电路.....	21-81
		P0563—蓄电池电压高.....	21-250	P0755—2 档/4 档电磁阀电路.....	21-370
		P0602—控制模块 编程错误/不能编程.....	21-16	P0758—2—3 档电磁阀电路.....	21-89
		P0602—控制模块 编程错误/不能编程.....	21-289	P0758—2—3 档电磁阀.....	21-85
		P0604—控制模块随机存储器 内部故障.....	21-18	P0760—超速档电磁阀电路.....	21-377
		P0604—控制模块随机存储器 内部故障.....	21-290		
		P0605—控制模块只读存储器内部 故障.....	21-20		
		P0605—控制模块只读存储器内部 故障.....	21-291		
		P0607—ECU 内部运行.....	21-252		
		P0613—变速器内部故障 处理器.....	21-22		

描述	组一	页	描述	组一	页	描述	组一	页
P0762—3—4 档电磁阀		21-93	P2638—液力变矩器管理反馈			U1401—接受到不象真实的		
P0763—3—4 档电磁阀电路		21-97	信号运行		21-132	发动机转速信号		21-196
P0765—降速档电磁阀电路		21-384	P2767—输入转速传感器 2 电路			U1402—接受到不象真实的		
P0778—换档压力电磁阀			无信号		21-135	发动机温度信号		21-199
电路		21-101	P2775—AUTOSTICK 升档开关			U1404—接受到不象真实的		
P0841—低档倒档压力开关			电路运行		21-260	发动机静态扭矩信号		21-202
合理性		21-391	P2779—AUTOSTICK 降档开关			U1405—接受到不象真实的		
P0845—二档/四档液压			电路运行		21-261	发动机最小扭矩信号		21-205
测试		21-399	P2783—液力变矩器			U1406—接受到不象真实的		
P0846—二档/四档压力开关			温度过高		21-142	发动机最大扭矩信号		21-208
合理性		21-408	P2784—输入转速传感器 1/2			U1407—接受到不象真实的		
P0870—超速档液压测试		21-416	相关性		21-143	发动机扭矩请求信号		21-211
P0871—超速档压力开关			诊断前检查		21-271	U1408—接受到不象真实的		
合理性		21-425	U0002—CAN C 总线停止			制动信号		21-214
P0884—车速快时加电		21-433	运行		21-485	U1409—接受到不象真实的		
P0888—变速器继电器			U0002—CAN C 总线停止			左前轮转速信号		21-217
一直关闭		21-435	运行		21-146	U140A—接受到不象真实的		
P0890—开关控制的蓄电池		21-443	U0002—CAN C 总线停止			右前轮转速信号		21-220
P0891—变速器继电器			运行		21-262	U140B—接受到不象真实的		
一直接通		21-448	U0100—与 ECM/PCM			左后轮转速信号		21-223
P0897—变速器油恶化		21-453	失去通讯		21-487	U140C—接受到不象真实的		
P0930—BTSI 控制电路低		21-253	U0100—与 ECM/PCM			右后轮转速信号		21-226
P0931—BTSI 控制电路高		21-256	失去通讯		21-149	U140D—接受到不象真实的		
P0944—丢失液压泵主压力		21-454	U0100—与 ECM/PCM			车轮转速信号		21-229
P0992—二档/四档/超速档			失去通讯		21-264	U140F—不象真实的发动机		
液压测试		21-457	U0103—与电子换档模块			变量数据		21-232
P1629—TCM 内部故障—电磁阀			失去通讯		21-152	U1410—不象真实的/丢失的		
供电/狗		21-105	U0121—与 ABS 失去通讯		21-489	FCM 变量数据		21-235
P1631—TCM 内部故障—处理器			U0121—与防抱死制动模块			U1507—长时间接受到不象真实的		
时钟运行		21-108	失去通讯		21-155	发动机温度信息数据		21-237
P1632—TCM 内部故障—测试			U0121—与防抱死制动模块			U1509—长时间接收到不象真实的		
内部狗运行		21-110	失去通讯		21-266	发动机变量信息数据		21-240
P1633—TCM 内部故障—测试			U0141—与 FCM 失去通讯		21-491	U150A—长时间接收到不象真实的		
外部狗运行		21-112	U0141—与前控制模块			FCM 变量信息数据		21-243
P1634—TCM 内部故障—内部狗			失去通讯		21-158	C1221—制动压力传感器/加速		
运行		21-114	U0141—与前控制模块			踏板位置传感器相互关系		
P1636—TCM 内部故障—外部狗			失去通讯		21-268	U1504—从转向角传感器接收到		
运行		21-116	U0155—与仪表板/CCN			难以置信的数据长度		
P1637—TCM 内部故障—EEPROM			失去通讯		21-161	B122C—7 号 PTS (停车系统)		
运行		21-118	U0164—与 HVAC 控制模块			传感器电路电压低		8B-3
P1638—TCM 内部故障—CAN 1			失去通讯			B122E—7 号停车系统传感器		
RAM 运行		21-120	U0401—从 ECM/PCM 接收到			鸣响时间太短		8B-8
P1639—TCM 内部故障—CAN 2			不象真实的数据		21-167	B122F—7 号停车系统传感器		
RAM 运行		21-122	U0404—从 ESM 接收到不象			鸣响时间太长		8B-9
P1684—蓄电池被断开		21-458	真实的数据		21-170	B1231—8 号停车系统传感器电路		
P1704—输入转速传感器 1			U0415—从 ABS 接收到不象			电压低		8B-10
超速		21-124	真实的数据		21-173	B1233—8 号停车系统传感器		
P1705—输入转速传感器 2			U0423—从仪表板/CCN 接收到			鸣响时间太短		8B-15
超速		21-127	不象真实的数据		21-176	B1234—8 号停车系统传感器		
P1731—接合不正确的档位		21-130	U0424—从 HVAC 控制模块接收到			鸣响时间太长		8B-16
P1775—电磁阀开关阀			不象真实的数据		21-179	B1236—9 号停车系统传感器		
锁在 TCC 位置		21-462	U0431—从 FCM 接收到不象			电路电压低		8B-17
P1776—电磁阀开关阀			真实的数据		21-182	B1238—9 号停车系统传感器		
锁在低档倒档位置		21-470	U110B—失去发动机冷却液			鸣响时间太短		8B-22
P1790—换档后立即出现			信息		21-184	B1239—9 号停车系统传感器		
故障		21-478	U1118—失去发动机信息		21-187	鸣响时间太长		8B-23
P1794—转速传感器接地			U1119—失去 FCM 信息		21-190	B123B—10 号停车系统传感器		
出现错误		21-479	U1400—接受到不象真实的			电路电压低		8B-24
P1797—手动换档过热		21-484	TPS 信号		21-193			

描述	组一	页	描述	组一	页	描述	组一	页
B123D—10 号停车系统传感器 鸣响时间太短.....	8B-29		B1DA0—转向管柱倾斜开关 电路卡滞.....	19-58		P0502—车速传感器 1/2 与 非驱动轮的相互关系 (不装防抱死制动系统 (ABS))		
B123E—10 号停车系统传感器 鸣响时间太长.....	8B-30		B1DA5—转向管柱伸缩开关 电路卡滞.....	19-61		P1593—速度控制开关 1/2 卡滞.....	19-21	
B1411—免提电话模块左侧音频 输出电路电压低.....	8T-3		B2100—点火 RUN/START 输入电路性能.....	8I-2		U0002—CAN C 总线不执行.....	19-105	
B1412—免提电话模块左侧音频 输出电路电压高.....	8T-7		B2104—点火开锁 RUN/START 控制电路电压低.....	8I-5		U0019—CAN B 总线电路.....	19-108	
B1415—免提电话模块右侧音频 输出电路电压低.....	8T-10		B2105—点火开锁 RUN/START 控制电路电压高.....	8I-8		U0019—控制器区域网络 (CAN) B 总线故障.....	8M-9	
B1416—免提电话模块右侧音频 输出电路电压高.....	8T-14		B210D—蓄电池电压低.....	8B-31		U0019—控制器区域网络 (CAN) B 总线.....	8T-50	
B1435—语音识别/电话 开关输入电路性能.....	8T-17		B210E—蓄电池电压高.....	8B-32		U0121—与防抱死制动系统 (ABS) 控制模块失去通讯.....	19-111	
B1436—语音识别/电话 开关输入电路电压低.....	8T-19		B211E—点火 RUN/ACC/PAD 控制电路电压低.....	8I-11		U0141—与前控制模块 失去通讯.....	19-112	
B1437—语音识别/电话 开关输入电路电压高.....	8T-22		B211F—点火 RUN/ACC/PAD 控制电路电压高.....	8I-14		U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8B-57	
B1438—语音识别开关卡滞.....	8T-26		B2120—点火 RUN/ACC/PAD 控制电路断路.....	8I-17		U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8M-12	
B1439—电话开关卡滞.....	8T-28		B2122—点火运行控制电路 电压低.....	8I-20		U0141—与前控制模块 失去通讯.....	8T-53	
B1459—远程信息处理镜象控制 电路电压低.....	8T-34		B2123—点火运行控制电路 电压高.....	8I-24		U0151—与乘客保护装置 控制器失去通讯.....	8B-58	
B145A—远程信息处理镜象控制 电路电压高.....	8T-30		B2124—点火运行控制电路 断路.....	8I-27		U0151—与乘客保护装置控制器 失去通讯.....	8M-12	
B1489—方向盘控制音频 开关电路.....	19-26		B2126—传感器电源电压低.....	8B-33		U0151—与乘客保护装置 保护器失去通讯.....	8T-53	
B148A—方向盘控制菜单 开关电路.....	19-31		B2127—传感器电源电压高.....	8B-38		U0154—与乘客分类模块 失去通讯.....	8B-58	
B148B—方向盘控制 上开关电路.....	19-34		B212A—停车系统显示器 电源电压低.....	8B-40		U0154—与乘客分类模块 失去通讯.....	8M-12	
B148C—方向盘控制 下开关电路.....	19-39		B2203—只读存储器 校验和性能.....	8T-44		U0154—与乘客分类 模块失去通讯.....	8T-53	
B148D—方向盘控制 侧开关电路.....	19-44		B2217—EVIC/EOM/CMTC 内部故障.....	8M-6		U0155—与电气元件组/CCN 失去通讯.....	8B-58	
B148E—方向盘控制 [+]开关电路.....	19-49		B2223—(HFM) 免提电话 内部故障.....	8T-48		U0155—与电气元件组/CCN 失去通讯.....	8M-12	
B148F—方向盘控制 [-]开关电路.....	19-52		B2225—转向管柱控制 模块内部件.....	19-100		U0155—与组合仪表/CCN 失去通讯.....	8T-53	
B1490—方向盘控制 C/T 开关电路.....	19-55		B222A—车系不匹配.....	8B-44		U0155—与 CLUSTER/CCN.....	19-113	
B1492—普通麦克风性能.....	8T-38		B222A—车系不匹配.....	8T-45		U0156—与 EOM (电子顶置模块) 失去通讯.....	8T-53	
B1A32—万能车库门开关 1 卡住.....	8M-3		B222D—ECU 不能配置/配置 不能被学习.....	8M-7		U0159—与停车辅助控制模块 失去通讯.....	8B-58	
B1A33—万能车库门开关 2 卡住.....	8M-4		B222E—闪存校验和性能.....	8T-46		U0159—与驻车辅助控制模块 失去通讯.....	8M-12	
B1A34—万能车库门开关 3 卡住.....	8M-5		B222F—闪存写入性能.....	8T-47		U0159—与停车辅助控制模块 失去通讯.....	8T-53	
B1D8D—转向管柱伸缩 位置传感器电路电压低.....	19-64		B2230—随机存储器写入性能.....	8T-49		U0164—与 EOM (电子顶置模块) 控制模块失去通讯.....	8B-58	
B1D8E—转向管柱伸缩 位置传感器电路电压高.....	19-68		B2232—停车系统内部故障.....	8B-45		U0164—与 HVAC 控制模块 失去通讯.....	8M-12	
B1D91—转向管柱倾斜位置 传感器电路电压低.....	19-74		B2234—停车系统后部显示器 内部故障.....	8B-46		U0164—与 HVAC (暖风、通风和 空调) 控制模块失去通讯.....	8T-53	
B1D92—转向管柱倾斜位置 传感器电路电压高.....	19-78		B2331—车辆需要消磁.....	8M-8		U0167—与入侵收发器控制模块 失去通讯.....	8B-58	
B1D93—转向管柱伸缩 电机控制电路执行.....	19-84		B2332—喇叭开关输入 电路/执行.....	19-101		U0167—入侵收发器控制模块 失去通讯.....	8M-12	
B1D97—转向管柱倾斜电机 控制电路执行.....	19-92		P0562—蓄电池电压低.....	19-13				
			P0562—蓄电池电压高.....	19-16				
			P0585—速度控制复合 开关 1/2 相关.....	19-19				
			P0501—车速传感器 1/2 与 驱动轮的相互关系 (不装防抱死制动系统 (ABS))					
			P0502—车速传感器 1/2 与 非驱动轮的相互关系 (装防抱死制动系统 (ABS))					

描述	组一	页
U0168—与车辆防盗控制模块失去通讯 (SKREEM/WCM)	8B-58	
U0168—与防盗钥匙遥控进入模块/电路控制模块 (SKREEM/WCM) 失去通讯	8M-12	
U0168—与车辆安全控制模块失去通讯 (SKREEM/WCM)	8T-53	
U0168—与车辆安全控制模块失去通讯 (SKREEM/WCM)	8B-58	
U0169—与天窗控制模块失去通讯	8B-58	
U0169—与天窗控制模块失去通讯	8M-12	
U0169—与天窗控制模块失去通讯	8T-53	
U0181—与前照灯调平转换器失去通讯	8T-54	
U0184—与收音机失去通讯	8B-58	
U0184—与收音机失去通讯	8M-13	
U0184—与收音机失去通讯	8T-54	
U0186—与音响功率放大器失去通讯	8B-59	
U0186—与音响功率放大器失去通讯	8M-13	
U0186—与音响功率放大器失去通讯	8T-54	
U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯	8B-59	
U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯	8M-13	

描述	组一	页
U0195—与 SDARS (卫星数字音频无线电服务) 失去通讯	8T-54	
U0196—与车辆娱乐控制模块失去通讯	8B-59	
U0196—与车辆娱乐控制模块失去通讯	8M-13	
U0197—与免提电话模块失去通讯	8B-59	
U0197—与免提电话模块失去通讯	8M-13	
U0199—与驾驶员侧门控模块失去通讯	8B-59	
U0199—与驾驶员侧门控模块失去通讯	8M-13	
U0199—与驾驶员侧门控模块失去通讯	8T-54	
U0200—与乘客侧门控模块失去通讯	8B-59	
U0200—与乘客侧门控模块失去通讯	8M-13	
U0200—与乘客侧门控模块失去通讯	8T-54	
U0208—与加热座椅控模块失去通讯	8B-59	
U0208—与加热座椅控模块失去通讯	8M-13	
U0208—与加热座椅控模块失去通讯	8T-54	
U0209—与记忆座椅控模块失去通讯	8B-59	

描述	组一	页
U0209—与记忆座椅控模块失去通讯	8M-13	
U0209—与记忆座椅控模块失去通讯	8T-54	
U0212—与 SCCM—CAN B	8T-54	
U0212—与 SCCM—CAN—B	8B-59	
U0212—与 SCCM—CAN—B 失去通讯	8M-14	
U0212—与转向管柱控制模块失去通讯	19-114	
U0231—与雨水感应模块失去通讯	8B-60	
U0231—与雨水感应模块失去通讯	8M-14	
U0231—与雨水感应模块失去通讯	8T-54	
U0241—与自动远光前照灯控制模块失去通讯	8B-60	
U0241—与自动远光前照灯控制模块失去通讯	8M-14	
U0423—从电气元件组/CCN (驾驶室控制节点) 接收到不真实的数据	8B-47	
U0431—从 FCM (前控制模块) 接收到不真实的数据	8B-49	
U1002—停车系统显示器通讯电路电压低	8B-50	
U1101—与停车系统显示器失去通讯	8B-54	
U1109—与 LIN 方向盘控制	19-115	

零部件维修手册

你发现了什么错误？

为了使我们能够帮助您，当您报告错误时，请尽可能详细地填写。

注释 / 建议

经销技术人员

经销商代码：

零售顾客

手册名称、年代、编号和页码： _____

您的姓名： _____

地址： _____

所有的注释为戴姆勒克莱斯勒公司所有，并可采用而无需偿付。



在此折疊

粘貼
郵票處

DaimlerChrysler Corporation
Attn. Publications Dept.
CIMS 486-02-70
800 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2757

在此折疊