

个性化系统故障

步骤	操作	是	否
示意图参照：“仪表板、仪表和控制台”中的“组合仪表板示意图”			
1	是否执行了“诊断系统检查—车辆”？	至步骤2	至“车辆故障诊断码信息”中的“ <u>诊断系统检查—车辆</u> ”
2	使用遥控钥匙打开车门。参见“遥控门锁系统”中的“ <u>遥控门锁系统的说明和操作</u> ”。 遥控钥匙工作正常吗？	至步骤3	至“遥控门锁”中的“ <u>症状—遥控门锁</u> ”
3	车辆是否装备导航系统？	至步骤5	至步骤4
4	从收音机选择驾驶员 1或驾驶员 2。参见“娱乐系统”中的“ <u>收音机/音响系统的说明与操作</u> ”。 收音机个性化功能是否工作正常？	至步骤7	至“娱乐系统”中的“ <u>症状—音响娱乐系统</u> ”
5	从导航系统选择驾驶员 1或驾驶员 2。参见“导航系统”中的“ <u>导航系统的说明与操作</u> ”。 导航系统个性化功能是否工作正常？	至步骤6	至“导航系统”中的“ <u>症状—导航系统</u> ”
6	启动“导航系统”的声音识别功能。参见“导航系统”中的“ <u>收音机/音响系统的说明与操作</u> ”。 “导航系统”的声音识别功能是否工作正常？	至步骤7	至“导航系统”中的“ <u>症状—导航系统</u> ”
7	车辆的多项个性化功能是否工作？	至步骤8	至不工作的单项个性化功能的小节
8	更换遥控门锁接收器(RCDLR)。参见“计算机/集成系统”中的“ <u>控制模块参考</u> ”，以便进行更换、设置和编程。 是否发现并排除了故障？	至步骤9	—
9	对系统进行操作，检验修理效果。 故障是否已排除？	系统正常	至步骤2

个性化设置的说明与操作

个性化设置

可以对车辆或驾驶员设置个性化功能。对每个驾驶员而言，车辆的各个功能不变。车辆可以通过遥控门锁发射器、记忆按钮或驾驶员信息中心(DIC)识别特定的驾驶员，并且调出此驾驶员的个性化设置。

该车装配了个性化设置，它使用户可以将某些功能编程为个人喜好的设置，最多可供2人使用。可以编程的功能数，取决于所购买的选配件。

车辆个性化设置

在所有车辆上，如温度调节设置、收音机和XM *TM* 预设、开锁时车外照明、摇控门锁开锁确认及语言等功能，已经为您编制好了程序。此外还有时时运行的车门自动上锁功能。用户无法将车门自动上锁功能关闭。

某些车辆配备有可以编程的附加功能，包括座椅、转向柱和车外后视镜位置。

如果您的车配有编程附加个性化功能的能力，可通过按下遥控发射器上的任何按钮，1或2或选择收音机显示器上的驾驶员1或2来调出驾驶员喜好模式。某些可编程的功能只有当关闭点火开关时才能调出。参见遥控门锁系统中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”，导航系统中的“[导航系统的说明与操作](#)”，或娱乐系统中的“[收音机/音响系统的说明与操作](#)”。

要更改喜好的功能模式，使用以下操作程序：

进入个性化设置菜单

按如下程序进入功能编程模式：

1. 点火开关一定要在“接通”、“附件”位置，或在“维持辅助设备供电(RAP)”模式，将变速器挂在驻车档(P)或车速小于6英里/小时(9公里/小时)。
2. 按下相应遥控发射器上的任一按钮，将你自己识别为驾驶员1或驾驶员2。
3. 按下电源/音量圆钮，打开收音机。
4. 按下收音机面板上的“set”按钮进入收音机主菜单。
5. 在触摸屏上按下“个性化”软件设置页面，在该页面中可选择驾驶员1或驾驶员2，可选择所有界面的语言类型，并可进入详细的个性化设置菜单，根据个人喜好设置各种个性化选项。
6. 在触摸屏上通过点击某功能软件，来启用或关闭其功能，如启用该功能则其功能名前出现一个高亮的圆圈。再点击一次，则取消其功能，前面圆圈变为灰暗。

个性化设置菜单选项

选定“PERSONAL SETTINGS MENU (个性化设置菜单)”，从而对个性化功能进行编程。如果选定，则出现可供编程的整个功能列表。

驾驶员问候语

本功能可供用户键入个性化名字或问候语，这样每次使用相应遥控发射器，1或2，或在收音机显示器上选择驾驶员1或驾驶员2时，该名字或问候语都会出现在驾驶员中心信息显示屏上。

如果未编程个性化名字或问候语，则系统将显示与遥控发射器背后的编号相应的驾驶员1或驾驶员2。这时，个性化驾驶员问候功能为工厂缺省设置。

要启用驾驶员问候功能并为个性化名字或问候语编程，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明，进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击个人设定(occupant info)。
3. 点击自定义问候语。
4. 点击编辑。
5. 点击字母进行输入，直到完成问候语输入。

您编写的名字或问候语已设置好。用户可遵照本节中下面的说明退出编程模式，或按下位于收音机上的(返回)按钮，返回个性化设置菜单，继续为该车配备的功能进行编程。

遥控钥匙提示装置

当驾驶员一侧车门关闭，且有遥控发射器留在车内时，本功能即鸣3次喇叭。该功能只有在汽车关闭

时适用。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前, 此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。
要给车辆编为另一种模式, 遵照以下程序:

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明, 进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“灯光/喇叭”软键。
3. 点击“钥匙留在车内时外部声音提示”软键, 启用该功能。
4. 如果启用该功能, 将在功能名前面出现高亮圆圈启用该功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式, 或编制下一个可实现的功能。 参见“遥控门锁系统”中的“遥控门锁系统的说明和操作”。

REMOTE START (遥控起动)

若装配了本功能, 可使用户选择当启用遥控起动功能时希望同时启用的功能。 包括气温调节系统、后除雾装置和座椅温度, 如果装配。 启用这些功能可使用户上车时提供更加舒适的环境。 参见“发动机电气系统”中的起动系统说明与操作或“遥控门锁系统”中的“的遥控门锁系统的说明和操作”。

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前, 此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。
要给车辆编为另一种模式, 遵照以下程序:

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明, 进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“遥控起动”软键。

如果启用遥控起动功能, 将在功能名前出现高亮实心圆, 然后可点击相应软键启用以下功能。

空调控制: 汽车用遥控起动功能起动时, 将接合温度控制系统。 系统启用与上次驾驶员使用遥控门锁发射器选用的设置相同的温度调节设置。 参见“暖风、通风与空调系统-自动”中的“空气温度的说明与操作”。

后窗除雾: 如果启用本功能, 则当用遥控起动功能起动汽车时, 将接合后车窗除雾装置。 参见“固定车窗”中的“后窗除雾器系统的说明与操作”。

座椅温度控制: 如果启用本功能, 则使用遥控起动功能起动汽车时, 座椅将预热或冷却, 如装配。 参见“座椅”中的“加热/通风型座椅的说明与操作”。

此时选择的模式被设定。 用户可遵照本节中下面的说明退出编程模式, 或按下位于收音机上的(返回)按钮, 返回个性化设置菜单, 继续为该车配备的功能进行编程。

遥控调用记忆

如果车辆备有选供记忆程序包, 则您可使用本功能。 启用本功能时, 当按下遥控发射器上的开锁按钮时, 即可调用所有原来编入的有关座椅位置和镜子位置的信息。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

车辆在出厂前, 本功能被编为模式 2, 但运行的让座椅回到驾驶员位置功能除外。 车辆出厂后, 可更改已编程模式。

要给车辆编为另一种模式, 遵照以下程序:

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明, 进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击驾座位置 (Occupant Position) 软键。
3. 点击并启用“遥控调用所存储的座椅位置”功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式, 或编制下一个可实现的功能。

起动按钮调用

如果车辆备有选供记忆程序包，则您可使用本功能。如启用了本功能，当按下点火开关起动按钮时，即可调用所有原来编入的有关座椅、镜子和转向柱位置的信息。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“驾座位置”软键。
3. 点击并启用“按下START 按钮后调用所存储的座椅和方向盘位置”功能。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

自动退出座椅

如果车辆备有选供记忆程序包，则您可使用本功能。如启用了本功能，当汽车关闭，变速杆位于驻车档（P）且驾驶员侧车门打开时，即可调用所有原来编入的驾驶员座椅退出位置。参见“座椅”中的“[座椅位置记忆的说明与操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“驾座位置”软键。
3. 点击并启用“自动退出所调用的座椅位置”功能。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

自动退出转向柱

如果车辆备有选供记忆程序包，则您可使用本功能。如启用了本功能，当汽车关闭，变速杆位于驻车档（P）且驾驶员侧车门打开时，即可调用所有原来编入的转向柱退出位置。参见“方向盘和转向柱”中的“[方向盘和转向柱的说明与操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“驾座位置”软键。
3. 点击并启用“自动读取退出时方向盘角度”功能。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

LIGHTS FLASH AT UNLOCK（解锁时指示灯闪烁）

当使用遥控门锁发射器开锁时，此功能会令车外灯闪烁。为使此部件工作，所有的门都应关闭，如果驻车灯或前照灯接通，则此灯不闪烁。参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”或“照明系统”中的“[车外照明系统的说明与操作](#)”。

如果启用了“LIGHTS FLASH AT UNLOCK(解锁时灯光闪烁)”功能，并启用“KEYLESS FT DOOR UNLOCK

(停车时驾驶员车门解锁)”或“KEYLESS DOORS UNLOCK (停车时所有车门解锁)”功能，则当被动打开车门时，车外指示灯将会闪烁。 详细情况见本节下文中的“KEYLESS FT (Front) DOOR UNLOCK(遥控解锁前车门)”和“KEYLESS DOORS UNLOCK(遥控解锁车门)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。

要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明，进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“灯光/喇叭”软键。
3. 点击并启用“解锁时灯光闪烁”功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

LIGHTS FLASH AT LOCK (锁定时灯光闪烁)

当使用遥控门锁发射器锁车门时，此功能会令车外灯闪烁一次。 为使此部件工作，所有的门都应关闭，如果驻车灯或前照灯接通，则此灯不闪烁。 参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”或“照明系统”中的“[车外照明系统的说明与操作](#)”。

如果启用了“LIGHTS FLASH AT LOCK(锁定时灯光闪烁)”功能，并启用“KEYLESS FT DOOR UNLOCK(遥控解锁前车门)”或“KEYLESS DOORS UNLOCK (遥控解锁车门)”功能，则当被动打开车门时，车外指示灯将会闪烁。 详细情况见本节下文中的“KEYLESS FT (Front) DOOR UNLOCK(遥控解锁前车门)”和“KEYLESS DOORS UNLOCK(遥控解锁车门)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。

要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明，进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“灯光/喇叭”软键。
3. 点击并启用“锁定时灯光闪烁”功能。

系统可自动选择本功能，或用户可将它与“Horn Chirps At Lock(锁门鸣喇叭)”功能相结合，这样在锁车门时，车外灯闪烁，同时还会鸣喇叭。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

解锁时外灯点亮

当使用遥控门锁发射器解锁车辆时，此功能打开车外灯。 如果不打开车门，不将点火开关调到“ACC (附件)”，“ON(接通)”或“START(起动)”模式，或不使用遥控门锁发射器锁车，车外灯将亮约20 秒钟。 参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”或“照明系统”中的“[车外照明系统的说明与操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。

要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明，进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“灯光/喇叭”软键。
3. 点击并启用“解锁时外灯点亮”功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

HORN CHIRPS AT LOCK(锁定时喇叭短鸣)

当使用遥控门锁发射器锁车时，此功能使喇叭鸣响一次。所有车门必须关闭，此项功能才工作。参见“遥控门锁系统”中的[“遥控门锁系统的说明和操作”](#)。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
 2. 点击“灯光/喇叭”软键。
 3. 点击并启用“锁定时喇叭短鸣”功能。
- 如果启用该模式，将在该功能名旁边出现对勾。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

TWILIGHT DELAY(外部照明灯光延迟开关)

当退出此车辆时，此特征允许设定外部灯保持的时间。参见“照明系统”中的[“车外照明系统的说明与操作”](#)。

可编程模式

1. 5 秒
2. 15 秒
3. 30秒
4. 90 秒
5. 2 分钟
6. 3 分钟
7. 4 分钟

车辆出厂前，此功能编程为5 秒。已经给车辆编好的模式在车辆出厂后可以更改。要确定车辆被编程模式或更改车辆编程模式，执行下面的程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
 2. 点击“灯光/喇叭”软键。
 3. 点击并启用所需延迟的时间。
- 如果关闭此功能，则下车时，车外灯不会亮起。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

DRIVER UNLOCK AT OFF(关闭点火开关时驾驶员侧车门解锁)

本功能使驾驶员侧车门在关闭点火开关时，自动解锁。参见“遥控门锁系统”中的[“遥控门锁系统的说明和操作”](#)。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“车门自动解锁开关”软键。
4. 点击并起用“熄火时驾驶员车门解锁”功能。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

DOORS UNLOCK AT OFF(关闭点火开关时所有车门解锁)

本功能使所有车门在关闭点火开关时，自动解锁。参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“车门自动解锁开关”软键。
4. 点击并启用“熄火时所有车门解锁”功能。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

DRIVER UNLOCK IN PARK(停车时驾驶员侧车门解锁)

当变速器换挡切换到驻车档时，此功能使驾驶员侧车门自动解锁。参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“车门自动解锁开关”软键。
4. 点击并启用“停车时驾驶员车门解锁”功能。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

DOORS UNLOCK IN PARK(停车时所有车门解锁)

当变速器切换到驻车档（P）时，此功能使所有车门自动解锁。参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“车门自动解锁开关”软键。
4. 点击并启用“停车时所有车门解锁”功能。

此时选择的模式被设定。可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

KEYLESS FT (Front) DOOR UNLOCK(遥控解锁前车门)

本功能可在用户拿着遥控发射器走近车辆并拉相关车门把手时，自动解锁相应的前车门。参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前, 此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。
要给车辆编为另一种模式, 遵照以下程序:

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明, 进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“免钥匙解锁控制开关”软键。
4. 点击并启用“拉开前车门任意一个时所有车门解锁”。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式, 或编制下一个可实现的功能。

KEYLESS DOORS UNLOCK(遥控解锁所有车门)

本功能可在用户拿着遥控发射器走近车辆并拉任一前车门把手时, 自动解锁所有车门。 参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前, 此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。
要给车辆编为另一种模式, 遵照以下程序:

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明, 进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“免钥匙解锁控制开关”软键。
4. 点击并启用“拉开前车门任意一个时所有车门均解锁”功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式, 或编制下一个可实现的功能。

LOCK DELAY(推迟上锁)

本功能可在按下电动门锁开关或遥控发射器上的上锁按钮后, 推迟车门上锁时间。 当最后一个车门关闭后, 延迟起作用。 如果将遥控发射器留在车内, 车门不会上锁。 参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前, 此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。
要给车辆编为另一种模式, 遵照以下程序:

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu (进入个性化设置菜单)”说明, 进入“Personal Settings Menu (个性化设置菜单)”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“所有车门锁定”软键。
4. 点击并启用“最后一扇门关闭并已有任意锁定命令后延迟锁定”功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式, 或编制下一个可实现的功能。

KEYLESS LOCK DELAY(遥控锁定延迟)

本功能可在发动机熄火10S后, 并且遥控器不在车内而且门都已关上的情况下自动锁门。 如果将遥控发射器留在车内, 车门不会上锁。 参见“遥控门锁系统”中的“[遥控门锁系统的说明和操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前, 此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。

要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“锁定/解锁”软键。
3. 点击“所有车门锁定”软键。
4. 点击并启用“最后一扇门关闭，稍后自动锁定（被动锁定）”功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

FRONT PASS (Passenger) WINDOW LOCK(前通道(乘客侧)车窗锁定)

本功能可供用户选择是否将前乘客侧车窗设为车窗闭锁按钮的一部分来关闭。 如果想让前乘客侧车窗在按下车窗闭锁按钮时关闭，则启用本功能。 如果未启用本功能，位于车门上的车窗闭锁按钮只关闭后车窗。 参见“车门”中的“[电动车窗的说明与操作](#)”。

可编程模式

模式1: 接通

模式2: 关闭

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。

要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“个人设定 (Occupant info)”软键。
3. 点击并启用“乘客车窗关闭”功能。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

CHIME VOLUME HIGH(警示音量高)

此功能可供用户调整车辆警示音音量。 音量不能关闭，只能调整。

可编程模式

模式1: 正常

模式2: 高

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 1。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。

要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“个人设定 (Occupant info)”软键。
3. 点击“正常”或“高”软键。

此时选择的模式被设定。 可以按照本节下文指导退出编程模式，或编制下一个可实现的功能。

SUSPENSION MODE(悬架模式)

如果车辆有此功能，则有“运动”模式和“标准”模式可供用户选择。 性能模式用于路况或个人喜好需要更多控制的情况。 该设置提供更多“感觉”或对路况的回应。 旅游模式用于普通城市和高速公路驾驶。 本设置可供平稳柔和行车。

可编程模式

模式1: 运动模式

模式2: 标准模式

在车辆从工厂运走前，此功能编程为模式 2。已经给车辆编好的模式在车辆离开工厂后可以更改。

要给车辆编为另一种模式，遵照以下程序：

1. 按前面列出的“Entering the Personal Settings Menu（进入个性化设置菜单）”说明，进入“Personal Settings Menu（个性化设置菜单）”。
2. 点击“个人设定 (Occupant info)”软键。
3. 点击“运动模式”或“标准模式”软键。

此时选择的模式被设定。 用户可遵照本节中下面的说明退出编程模式，或按下位于收音机上的F6（返回）按钮，返回个性化设置菜单，继续为该车配备的功能进行编程。

退出“个性化设置菜单”。

完成选择15 秒钟后，将自动返回至主音响系统屏幕。 也可按下收音机上的（返回）按钮，返回主音响系统屏幕。

驾驶员个性化设置

本项功能可以使两位驾驶员（1 号或2 号驾驶员）保存并调用自己的驾驶员座椅位置（包括靠背倾斜装置），车外后视镜。

按钮位于驾驶员车门上，包括：1 号和2 号记忆按钮以及下车记忆按钮。

要给车辆进行设置，遵照以下程序。

1. 将驾驶员座椅、车外后视镜和方向盘调整到所需的位置。
2. 按住按钮1 三秒钟。
3. 您将听到两声蜂鸣声，确认您的设置已经存入记忆。

在预设第二个位置时，重复上述步骤，但必须按记忆按钮2。

在预设下车位置时，重复上述步骤，但必须按下车记忆按钮。

此时选择的模式已被设定，可编制下一个可实现的功能。