

保养和润滑

规格

油液容量近似值

详见推荐的油液和润滑剂。所有容量均为近似值。确保加注至本手册推荐的近似液面。加注后再次确认液面位置。

油液容量近似值

| 应用 | 容量 | |
|----------------------------------|---------|---------|
| | 公制 | 英制 |
| 车桥载重 | | |
| 前桥 1000 系列 (8.25 英寸) | 1.43 升 | 1.51 夸脱 |
| 前桥 2000, 3000 系列 (9.25 英寸) | 1.73 升 | 1.83 夸脱 |
| 后桥 1000 系列, 不带 RPO AXN(8.6 英寸) | 2.03 升 | 2.15 夸脱 |
| 后桥 1000 系列, 带 RPO AXN(9.5 英寸 LD) | 2.6 升 | 2.75 夸脱 |
| 后桥 2000 系列, 带 RPO LY6(10.5 英寸) | 2.6 升 | 2.75 夸脱 |
| 冷却系统 | | |
| 4.8 升 V8 | 16.9 升 | 17.8 夸脱 |
| 5.3 升 V8 | 17.3 升 | 18.3 夸脱 |
| 6.0 升 V8 1500 系列 | 16.9 升 | 17.9 夸脱 |
| 6.0 升 V8 2500 系列 | 16.5 升 | 18.1 夸脱 |
| 6.2 升 V8 | 17.1 升 | 17.6 夸脱 |
| 混合冷却系统 | 3.7 升 | 3.9 夸脱 |
| 发动机油, 带滤清器, 所有发动机 | 5.7 升 | 6.0 夸脱 |
| 燃油箱 | | |
| 平坦 | 98.4 升 | 26.0 加仑 |
| 加长 1500 系列 | 119.2 升 | 31.5 加仑 |
| 加长 2500 系列 | 147.6 升 | 39.0 加仑 |
| 分动箱液 | 1.9 升 | 2.0 夸脱 |
| 变速器油液 | | |
| 4L60-E/4L65-E/4L70-E 盘的拆卸 | 4.7 升 | 5 夸脱 |
| 4L60-E/4L65-E/4L70-E 大修 | 10.6 升 | 11 夸脱 |
| 6L80 油盘拆卸 - 大致容量 | 5.7 升 | 6.0 夸脱 |
| 6L80 大修 - 大致容量 | 9.9 升 | 10.5 夸脱 |
| 6L80 整体变速系统油量 | 11.7 升 | 12.4 夸脱 |
| 6L90 油盘拆卸 - 大致容量 | 6.0 升 | 6.3 夸脱 |
| 6L90 大修 - 大致容量 | 9.9 升 | 10.5 夸脱 |
| 6L90 整体变速系统油量 | 11.7 升 | 12.4 夸脱 |
| 2ML 70 下排放塞 - 大致容量 | 9.93 升 | 10.5 夸脱 |
| 2ML 70 下油盘和滤清器 - 大致容量 | 10.88 升 | 11.5 夸脱 |
| 2ML 70 干式变速器 (空) - 大致容量 | 12.30 升 | 13 夸脱 |

推荐的油液和润滑剂

“推荐的油液和润滑剂”信息只能在“用户手册”中找到。参见“用户手册”中的“保养时间表”部分。

通过查找单词“Fluids（油液）”或“Lubricants（润滑剂）”可以实现“搜索”信息功能。

保养项目

“正常保养更换零件”信息只能在“用户手册”中找到。参见“用户手册”中的“保养计划”部分。

通过查找词组“Replacement Parts（更换零件）”可以实现“搜索”信息功能。

保养

保养计划（北美排放）

“保养计划”信息只能在“用户手册”中找到。

参见《车主手册》中的保养计划，也可以用保养计划中的搜索信息功能。

GM 机油寿命监视系统复位

当系统计算出机油寿命快结束时，会指示需要更换机油。A CHANGE ENGINE OIL SOON（尽快更换发动机机油）信息将出现。行驶 1000 公里（600 英里）内尽快更换发动机机油。如果车辆一直在最佳条件下行驶，发动机机油寿命监视系统可能一年多也不会指示需要更换机油。但是，发动机油和滤清器每年至少应更换一次，更换时应重置系统。

如果不小心将发动机机油寿命监视系统意外重置，您必须在上次换油后行驶 3000 英里（3000 公里）时再次更换机油。

如何重置发动机机油寿命监视系统

发动机机油寿命系统根据车辆使用情况计算更换发动机机油和滤清器的时间。每次更换机油后，都应复位系统，这样，它就能够计算下次更换机油的时间。如果在“CHANGE ENGINE OIL SOON（立即更换机油）”信息出现前，更换了发动机机油，请复位系统。

如果车辆没有驾驶员信息中心（DIC），按如下进行操作：

1. 保持发动机关闭，并接通点火开关。
2. 5 秒钟内完全踩下并松开油门踏板，慢慢操作 3 次。
3. 将钥匙置于 OFF 位置。如果在您起动车辆时“CHANGE ENGINE OIL SOON（尽快更换机油）”信息再次出现，表明机油寿命监视系统还未复位。重复本程序。

如果车辆有 DIC，进行如下操作：

1. 保持发动机关闭，并接通点火开关。
2. 按 MODE 开关，直到 DIC 出现“OIL LIFE LEFT/HOLD SET TO RESET（机油剩余寿命 / 按住 SET 复位）”。
3. 按住 SET 按钮直到显示 100%。您会听到三声蜂鸣音，“CHANGE ENGINE OIL SOON”信息消失。
4. 将钥匙置于 OFF 位置。

如果在您起动车辆时“CHANGE ENGINE OIL SOON（尽快更换机油）”信息再次出现，表明机油寿命监视系统还未复位。重复本程序。

空白