
进、排气系统

进、排气系统	14-1
维修数据	14-1
注意事项	14-2
原理图	14-2
部件图（一）	14-3
部件图（二）	14-4
就车检查	14-5
故障诊断	14-6
故障现象表	14-6
空气滤清器	14-7
检查	14-7
更换	14-8
空气滤清器管路	14-13
检查	14-13
更换	14-14
三元催化器	14-17
更换	14-17
消声器	14-21
更换	14-21

www.car60.cc