

## 故障诊断

### 故障现象表

使用下表将有助于找到问题的起因，按顺序检查每个部件，需要时维修或更换。

现象	可疑部位	建议措施
起动机无法起动	1. 蓄电池 ( 电压 <8V )	蓄电池充电或更换蓄电池
	2. 蓄电池 ( 蓄电池接线腐蚀或松动 )	清洁、紧固蓄电池的接线，在接线端涂抹一层薄薄的凡士林油
	3. 起动电机 ( 损坏 )	检修或更换
蓄电池电压低	1. 发电机 ( 不发电 )	检修或更换