

故障诊断

故障现象表

使用下表将有助于找到问题的起因，按顺序检查每个部件，需要时维修或更换。

现象	可疑部位	建议措施
安全带无法拉出	安全带卷收器总成 (损坏)	更换
安全带拉出后不能自动收回	安全带卷收器总成 (损坏)	更换
安全带无法扣合	安全带锁扣 (损坏)	更换
安全带扣合后无法放开	安全带锁扣 (损坏)	更换
安全带拉出超过预定数值不能急速锁紧	安全带卷收器总成 (损坏)	更换
驾驶员安全带指示灯不亮	1. 保险丝 (熔断)	更换
	2. 组合仪表 (损坏)	更换
	3. 驾驶员安全带锁扣 (内部损坏)	更换
	4. 线束 (断路或短路)	修理或更换线束或接插件