

已发布： 13-七月-2012

安全带系统 - 安全带系统

说明和操作

部件位置



E85612

概述

每个座椅位置都安装了三点式安全带。 所有安全带都具有紧急锁定卷收器 (ELR)。

ELR 卷收器包含提升轴锁定系统，带有织带传感器和车辆传感器激活机构。 如果织带受到猛烈拉伸，织带传感器将会激活锁定系统。 如果车辆突然减速或发生严重倾斜，车辆传感器会激活锁定系统。

前安全带

各前排座椅安全带的卷收器连接到相关的 B 柱。 织带从卷收器穿过上支架连接在 B 柱上，一直延伸到前排座椅上的锚固点。

每个前排座椅安全带带扣都连至相关前排座椅框架内侧的车身上。

第二排座椅安全带

第二排外侧座椅各安全带的卷收器直接连接在车身上，并位于D柱之后。 带子从卷收器中拉出，通过D柱的上部安装架，连至相应轮罩前部的固定点。

第二排中央座椅安全带的卷收器安装在靠背的顶部。 带子从卷收器中拉出，越过座椅顶部，连至座椅架底部的固定点。

第二排座椅安全带的带扣安装在相应的座椅架上。

第三排座椅安全带（仅限 110）

第三排座椅各个安全带的卷收器连接到 E 柱。 织带从卷收器穿过 E 柱上的支架，一直延伸到底板上的锚固点。 第三排安全带的带扣连接在相关座椅框架上。

安全带提醒器（仅限海湾市场）

如果驾驶时前座安全带未系紧，则安全带提醒功能将向驾驶员发出警告。 安全带提醒功能由组合仪表控制。 进一步信息请参阅：[仪表组 \(413-01 仪表组, 说明和操作\)](#)。