

已发布: 19-十一月-2012

后悬架 -

扭矩规格

说明	牛米	磅英尺
连接减振器和转向节的螺栓 ++		
第 1 阶段	100	66
第 2 阶段	再拧紧 240 度	再拧紧 240 度
减振器上部螺母	27	20
减振器安装螺母 +	48	35
连接上控制臂至副车架的螺栓		
第 1 阶段	50	37
第 2 阶段	再拧紧 60 度	再拧紧 60 度
连接上控制臂至转向节的螺栓		
第 1 阶段	50	37
第 2 阶段	再拧紧 60 度	再拧紧 60 度
连接下控制臂至副车架的前螺栓 ++		
第 1 阶段	100	74
第 2 阶段	再拧紧 240 度	再拧紧 240 度
连接下控制臂至副车架的后螺栓 ++		
第 1 阶段	100	74
第 2 阶段	再拧紧 240 度	再拧紧 240 度
连接下控制臂至转向节的螺栓 ++		
第 1 阶段	70	52
第 2 阶段	再拧紧 240 度	再拧紧 240 度
连接下控制臂至集成连杆的螺栓 ++		
第 1 阶段	50	37
第 2 阶段	再拧紧 180 度	再拧紧 180 度
连接集成连杆至转向节的螺栓 ++		
第 1 阶段	50	37
第 2 阶段	再拧紧 180 度	再拧紧 180 度
连接前束连杆至副车架的螺栓		
第 1 阶段	40	30
第 2 阶段	再拧紧 60 度	再拧紧 60 度
连接前束连杆至转向节的螺栓 ++		
第 1 阶段	70	52
第 2 阶段	再拧紧 240 度	再拧紧 240 度
稳定杆夹紧装置螺母/螺栓	110	81
稳定连杆螺母	185	136
动态响应系统执行器夹紧螺母/螺栓	110	81
动态响应系统执行器连杆螺母	185	136
连接副车架至车身的后螺栓 +		
第 1 阶段	100	74
第 2 阶段	再拧紧 300 度	再拧紧 300 度
连接副车架至车身的前螺栓	170	125
连接副车架支承架至车身的螺栓	60	44

+ 必须安装新的螺母或螺栓

++ 必须安装新的螺母和螺栓