

加油和控件 - **V8 5.0** 升汽油机 -

扭矩规范



注意： 按照维修手册中的说明拧紧燃油分供管高压燃油泵燃油管路接头和燃油分供管交叉管接头。

说明	牛米	磅英尺	磅英寸
火花塞上的点火线圈固定螺栓	8	-	71
火花塞	20	15	-
燃油分供管固定螺栓	阶段 1 — 20 阶段 2 — 30	阶段 1 — 15 阶段 2 — 22	-
燃油分供管交叉管接头	21	15	-
燃油分供管交叉管固定螺栓	8	-	71
燃油分供管压力传感器	33	24	-
燃油分供管压力和温度传感器	37	27	-
燃油分供管高压燃油泵燃油管路接头	21	15	-
燃油分供管高压燃油泵燃油管路 M8 螺栓	25	18	-
燃油分供管高压燃油泵燃油管路 M6 螺栓	11	8	-
燃油分供管高压燃油泵燃油管路 M5 螺母	6	-	53
燃油分供管高压燃油泵燃油管路护罩 M10 螺栓	29	21	-
燃油分供管高压燃油泵燃油管路护罩 M6 螺栓	11	8	-
燃油分供管高压燃油泵内星形螺栓	12	9	-
节气门体固定螺栓	17	13	-
附件驱动带惰轮带轮固定螺栓	25	18	-
半轴轴承固定螺栓	22	16	-
右侧发动机机座至前副车架的固定螺栓	56	41	-
右侧发动机安装机座至发动机机座安装支架的固定螺母	100	74	-