

说明	牛米	磅英尺	磅英寸
启动机固定螺栓	47	36	416
蓄电池正极端子接头固定螺母	10	7	89
电磁阀端子接头固定螺母	4	-	35
启动电机安装支架螺栓	47		416
电磁阀隔热板螺栓	4		35