

自动变速器 / 驱动桥 - 车辆配备： **8HP70 8** 速自动变速器 （**AWD — 全驱**） -

维护

小心： 只能使用 **Shell L12108 (ZF Lifeguard 8)** 自动变速器油。 使用其他任何油液可能会导致变速器失灵或故障。

说明	保养间隔
正常维护	一次加注终生使用。
严酷工作条件下的维护	每 48,000 公里 (30,000 英里) 更换一次油液。

容量

	升
变速器	8,5

润滑油、油液、密封剂和胶黏剂

说明	规格
变速器液	Shell L12108 (ZF Lifeguard 8)
密封胶	WSS-M4G323-A6
金属表面清洁剂	WSW-M5B392-A
高温润滑脂	Molecote FB180

扭矩规格

注意： *请参阅有关步骤以获得正确的扭矩顺序。

说明	牛米	磅英尺	lb-in
变速器固定螺栓	40	30	-
变速器底座固定螺栓	60	44	-
*变速器加油塞	35	26	-
*变速器控制模块 (TCM) 和主控制阀阀体固定螺栓	8	-	71
变矩器固定螺栓	63	46	-
变速器液冷却器管固定螺栓	22	16	-
变速箱放油塞	8	-	71
*变速器油盘、密封垫圈和滤清器固定螺栓	10	7	-