

速度控制 - TDV6 3.0 升柴油机 - 速度控制禁用器开关

拆卸和安装

拆卸



注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 参阅： [制动灯开关](#) (417-01 外部照明, 拆卸和安装).

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。