

已发布： 11-五月-2011

自动变速器/驱动桥 - TDV8 4.4 升柴油机 -**维护**

小心： 只能使用 Shell L12108 (ZF Lifeguard 8) 自动变速器油。 使用其他任何油液可能会导致变速器失灵或故障。

描述	间隔
正常维护	一次加注终生使用。
严酷工作条件下的维护	每 48,000 公里 (30,000 英里) 更换一次油液。

容量

	L (升)
变速器	8.5 升

润滑油、油液、密封胶和粘合剂

描述	规格
变速器油液	Shell L12108 (ZF Lifeguard 8)
密封剂	WSS-M4G323-A6
金属表面清洁剂	WSW-M5B392-A
高温润滑脂	Molecote FB180

扭矩规格

注意： A = 请参考有关步骤以获得正确的扭矩顺序

描述	Nm	lb-ft	lb-in
变速器固定螺栓	40	30	-
变速器底座固定螺栓	60	44	-
变速器加油塞	A	A	A
变速器控制模块 (TCM) 和主控制阀阀体固定螺栓	8	-	53
变矩器固定螺栓	62	46	-
变速器液冷却器管固定螺栓	22	16	-
变速器放油塞	8	-	53
变速器油盘、密封垫圈和滤清器固定螺栓	8	-	53