

已发布： 11-五月-2011

速度控制 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 速度控制禁用器开关 拆卸和安装

拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 参阅：[制动灯开关](#) (417-01 外部照明, 拆卸和安装).

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。