

已发布： 11-五月-2011

模块通信网络 -

扭矩规格

描述	Nm	lb-ft
车身接地电缆至指销螺母	9	6,6
机罩接地电缆螺母	6	4,4
启动机电机开关导线螺母（只适用于柴油机）	4	3
蓄电池正极电缆至启动机电机螺母（柴油机）	22	16
蓄电池正极电缆至启动机电机螺母（汽油机）	10	7
启动机电机螺栓	47	35
前照灯螺母	4	3
轮胎压力模块传感器阀	8	6
音频放大器螺栓	5	7
天线螺母	5	3,7
电话控制单元螺母	1,5	1,1
后座娱乐设备接口单元支架螺栓	9	6,6
卫星数字音频无线电业务（SDARS）调谐器 / 接收器螺栓（仅适用于 NAS）	8	6
驻车辅助发声器螺母	2	1,5
尾门电磁阀电机螺栓	10	7
喇叭安装支架螺栓	20	15
报警器倾斜传感器螺母	7	5
发动机接线盒（EJB）螺母	9	6,6
EJB 正极蓄电池电缆螺母	9	6,6